

PHILIPS

Brosse à dents
électrique

Philips One by
Sonicare

Une brosse qui nettoie mieux

Une brosse facile à transporter

Une brosse sans tracas

Une brosse en plusieurs
couleurs



HY1200/05



Perfectionnez votre brossage

La nouvelle brosse à dents électrique One nettoie vos dents en profondeur pour un sourire plus blanc et plus lumineux. Emportez votre brosse One avec vous, où que vous alliez. Son design élégant et léger ainsi que son étui portatif en font la brosse idéale pour vous. De quelle couleur est votre One?

Brossage optimal

- De bonnes vibrations

Pour les déplacements

- Étui de transport à emporter partout

Pratique

- La routine en toute simplicité grâce à l'aide au brossage
- Une charge, un mois de brossage
- Abonnement sans tracas

Couleurs multiples

- Un style, une couleur

Caractéristiques

De bonnes vibrations



Considérez la brosse One comme une brosse à dents manuelle plus puissante et plus rapide. Les 13 000 microvibrations par minute et les poils profilés nettoient vos dents en douceur pour un sourire plus blanc et plus éclatant.

La brosse à dents One qui vous accompagne



La brosse à dents One est conçue pour être transportée afin que vous puissiez bénéficier d'une sensation de propreté où que vous soyez. Élégante et légère, elle se range dans un étui de transport compact.

Une routine simplifiée




Nous avons tous parfois besoin d'un coup de main. La brosse à dents One émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour vous inviter à passer à la partie suivante de votre bouche. Un signal prolongé à 2 minutes vous indique que le brossage est terminé.

Un style, une couleur



Sombre, Chatoyant, Neige ou Sauge, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez votre combinaison de couleurs en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosses et poignées disponibles.

Une charge, un mois de brossage



Charger votre brosse à dents One est un jeu d'enfant. Il suffit de retirer le capuchon, de brancher le câble USB-C et d'attendre que le voyant cesse de clignoter. Avec une seule charge, vous disposez de 30 jours de brossage, soit un mois de sourire éclatant.

Abonnement sans tracas



L'entretien de votre brosse à dents devrait être facile. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement une tête de brosse de rechange tous les 90 jours. Finis les soucis, bonjour les dents propres.

Spécifications

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 30 jours

Design et finition

Couleur: Chatoyant

Compatibilité

Compatibilité têtes de brosse: Compatible uniquement avec, Manches Philips One

Compatibilité du manche: Non compatible avec d'autres manches, Les têtes de brosse Philips Sonicare

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 tête de brosse Philips One

Housse de voyage: Étui pour Philips One

Manche: 1 Philips One

