

PHILIPS

sonicare

(раніше ProResults gum health)

G2 Optimal Gum Care

4 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

HX9034/10



Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.

Виняткове видалення нальоту для кращого здоров'я ясен

Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен.

Інноваційна технологія

- Перевірено для здоров'я вашої ротової порожнини
- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Створена для оптимальної ефективності

- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки
- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

Для виняткового догляду за яснами

- Покращує стан ясен до 100%*

Основні особливості

Покращує здоров'я ясен



Щільні, високоякісні щетинки забезпечують надзвичайно лагідне чищення для усунення нальоту вздовж лінії ясен та покращення стану ясен до 100% порівняно зі звичайною зубною щіткою. Спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.

Синхронізація з режимом BrushSync™



Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

Заміна насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає

розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

Єдина справжня звукова технологія




Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Легко встановлювати



Насадка для щітки Optimal Gum Care ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім Philips One та Essence. Просто встановіть і зніміть її для легкої заміни та чищення.

Спокійне чищення



Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середній

Колір: Білий

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

Підходять для цих моделей: 2 Series plaque control, 2

Series plaque defense, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Не підходить для: Philips One

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 4 G2 Optimal Gum Care

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Усуває до 7 разів більше нальоту*

Здоров'я ясен: Допомогає покращити здоров'я ясен

