

# PHILIPS

Tête de brosse

Philips One by  
Sonicare

Deux têtes pour votre brosse

Une brosse qui nettoie mieux

Une brosse en plusieurs  
couleurs



BH1022/07



## Perfectionnez votre brossage

Des têtes de brosse faciles à remplacer pour votre nouvelle brosse à dents électrique One. Remplacez-les tous les 90 jours pour assurer la fraîcheur de votre brosse. De quelle couleur est votre One?

### **Brossage optimal**

- De bonnes vibrations
- Une charge, un mois de brossage

### **Pratique**

- Abonnement sans contrainte

### **Couleurs multiples**

- Une couleur pour chaque style

# Caractéristiques

## Une charge, un mois de brossage



Charger votre One est un jeu d'enfant. Il vous suffit de retirer le capuchon, de brancher votre câble USB-C et d'attendre que le voyant cesse de clignoter. Avec une seule charge, vous disposez de 30 jours de brossage, soit un mois de sourire éclatant.

## De bonnes vibrations



La One est en quelque sorte une version motorisée de votre brosse à dents manuelle. Les microvibrations et les poils profilés nettoient et polissent vos dents en douceur, en appuyant simplement sur un bouton.

## Une couleur pour chaque style



Sombre, Chatoyant, Neige ou Sauge, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez votre combinaison de couleurs en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosses et poignées disponibles.

## Abonnement sans contrainte



L'entretien de votre brosse à dents doit être simple. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement des têtes de brosse de rechange chez vous tous les 90 jours. Souciez-vous uniquement de l'éclat de vos dents.

# Spécifications

## Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 30 jours

## Design et finition

Couleur: Neige

## Compatibilité

Compatibilité têtes de brosse: Uniquement compatible avec, Poignées Philips One

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 têtes de brosse Philips One

