

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

2 manches

Verre de charge

avec mode Deep Clean



HX9392/40

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires
- Faites votre choix parmi 5 modes, dont Deep Clean et Sensitive

Conçu pour s'adapter à vos besoins


- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Assure un nettoyage optimal

- Le mode Deep Clean nettoie les zones problématiques
- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire



Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

5 modes pour un nettoyage personnalisé



Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage des gencives en douceur, Deep Clean pour un nettoyage en profondeur vivifiant, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.

Un nettoyage en profondeur optimal




Le mode Deep Clean vous permet de porter une attention particulière à des zones données. Nous avons combiné un mouvement de tête de brosse exclusif à une durée de brossage prolongée de 3 minutes, pour un nettoyage en profondeur.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Un brossage en toute confiance



Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec DiamondClean. Notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose doré, Noire

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 C3 Premium Plaque Defense

Manche: 2 DiamondClean

Verre de charge: 1

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

White: Élimine les taches à la surface des dents

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

