

# PHILIPS

## sonicare

Tête de brosse  
Sonicare standard

ProResults

Paquet de 1

HX6011



## Brossage complet

La surface étendue et les poils profilés assurent nettoyage performant et massage des dents et des gencives.

### **A brush head that fits multiple handles**

- Tête de brosse clipsable

### **Conçue pour des performances optimales**

- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

### **Thorough clean feeling in your mouth**

- Mouvement sonore optimisé grâce au design exclusif de la tête de brosse
- Brins profilés pour s'adapter à la forme de vos dents
- Brins taillés en biseau pour une meilleure couverture

# Caractéristiques

## Tête de brosse clipsable



Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du manche facile

## Brins taillés en biseau



La surface incurvée obtenue grâce aux poils en biseau garantit un contact avec la surface des dents et des gencives lorsque la tête de brosse pivote, pour couvrir une plus grande surface sans augmenter la taille de la tête de brosse.

## Brins profilés



Les poils des têtes de brosse Philips Sonicare sont taillés pour s'adapter à la forme naturelle des dents. Le relief de la tête de brosse est


conçu pour suivre de façon ergonomique la topographie des dents et s'immiscer dans les espaces interdentaires pour atteindre toutes les zones de la bouche.

## Des performances de brossage optimisées



Le design astucieux des têtes de brosse de rechange Philips Sonicare associé à la technologie sonore et aux modes de brossage personnalisés garantissent un nettoyage optimal.

## Brins avec indicateur d'usure



Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.

# Spécifications

## Spécificités techniques

**Durée de fonctionnement:** Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de changer de tête de brosse tous les trois mois.

**Remplacement:** Lorsque les soies avec indicateur d'usure sont décolorées, il est temps de changer de tête.

## Poids et dimensions

**Dimensions de l'emballage de tête de brosse:** 21,6 (H) x 7 (l) x 2,2 (P) cm

**Weight brush head packaging:** 0.03 kg

## Éléments inclus

**Capuchon de protection hygiénique:** 1 pcs

## Facile d'utilisation

**Compatible avec ces modèles:** FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

