

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

1 tête de brosse

Verre de charge, coffret de
voyage

avec mode Deep Clean



HX9369/89



Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour
éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*
- Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire avec AdaptiveClean*
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires
- Choisissez parmi 5 modes, y compris le mode pour nettoyage en profondeur et le mode pour dents sensibles

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- Étui de transport de recharge USB et verre chargeur

Assure un nettoyage optimal

- La tête de brosse AdaptiveClean flexible s'adapte aux contours de vos gencives
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur
- Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles
- Le mode Nettoyage en profondeur attaque les zones problématiques

Points forts

Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire




Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.


5 modes pour nettoyer comme vous le souhaitez



Avec DiamondClean, vous obtenez un nettoyage vraiment rafraîchissant tous les jours. Nos 5 modes répondent à tous vos


besoins en matière de brossage : mode Nettoyage, pour un nettoyage quotidien exceptionnel; mode Soins des gencives, pour masser doucement les gencives; mode Nettoyage en profondeur, pour un nettoyage en profondeur revigorant; mode Dents sensibles pour un nettoyage doux, mais efficace, des gencives sensibles; et mode Blanchiment, le mode idéal pour éliminer les taches.

Nettoyage en profondeur exceptionnel




Avec notre mode Nettoyage en profondeur, vous pouvez porter une attention particulière à certains endroits. Nous avons combiné le mouvement unique de la tête de brosse avec une durée de brossage prolongée de 3 minutes afin que vos dents puissent bénéficier d'un nettoyage tout en profondeur.

Des dents jusqu'à 2 fois plus saines




Clipsez notre tête de brosse AdaptiveClean pour un nettoyage en profondeur tout en douceur qui laisse les gencives jusqu'à 2 fois plus saines qu'une brosse à dents manuelle. Les côtés en caoutchouc souple s'adaptent à tous les contours de vos dents et de vos gencives en absorbant les éventuels excès de pression. Les brins peuvent alors nettoyer les espaces interdentaires en profondeur de manière agréable et efficace.

Quadpacer et Smartimer




Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Pour les zones difficiles d'accès



La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean

Manche: 1 DiamondClean

Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

