

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
sonique électrique

Essence

1 mode

1 tête de brosse

HX5610/00



Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque*

* Par rapport à une brosse à dents manuelle

L'action de nettoyage dynamique unique de Sonicare permet un brossage en douceur mais efficace entre les dents et sur les gencives.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.
- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle
- Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Le manche à prise souple assure un contrôle optimal et un confort accru.
- La fonction Easy-start permet de s'habituer à l'expérience Sonicare

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides sont projetés entre les dents

Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur

Caractéristiques

Brossage sûr, tout en douceur



La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

SmarTimer




Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Tête de brosse courbée



L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Prise souple



La prise souple vous permet de mieux tenir votre brosse à dents Sonicare et offre un confort accru.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle



La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque




La technologie sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle.

Technologie Sonique brevetée



La brosse à dents électrique Philips Sonicare offre une action de nettoyage unique qui permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.

Easy-start



Augmentation progressive de la puissance lors des 12 premières utilisations pour faciliter l'expérience Sonicare.



Spécifications

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable
Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines
Type de batterie: NiMH

Design et finition

Couleur: Manche ergonomique blanc et bleu

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique, Manche antidérapant pour une prise en main facile
Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à visser
Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 e-series standard
Chargeur: 1
Housse de voyage: 1
Manches: 1 Essence

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines
Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute
Performances: Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire*
Minuteur: SmartTimer
Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement les taches

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel



* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle