

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
sonique électrique

ProtectiveClean
4100

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 X fonction BrushSync



HX6810/50



Des dents plus propres. Un nettoyage tout en douceur.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

Le capteur de pression de notre brosse à dents vous fera profiter d'un brossage tout en douceur. De plus, il permet d'éliminer jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Utilisation douce sur les zones sensibles, les appareils orthodontiques et les couronnes
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Temps de brossage de 2 minutes recommandé par les dentistes
- Habituez-vous à votre nouvelle brosse à dents Sonicare 4100

Technologie innovante

- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- La Sonicare 4100 vous indique quand changer la tête de brosse
- Technologie sonore qui fait pulser entre les dents

Caractéristiques

Nettoie les endroits difficiles d'accès qu'une brosse à dents manuelle ne peut atteindre, avec des poils profilés conçus pour faciliter le brossage.



Nettoie les endroits difficiles d'accès qu'une brosse à dents manuelle ne peut atteindre, avec des poils profilés conçus pour faciliter le brossage.

Surveillez votre pression de brossage



Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

Établit la priorité de votre hygiène buccale

Vous pouvez parfois oublier la dernière fois que vous avez remplacé votre tête de brosse. Grâce à la technologie exclusive BrushSync, la tête et la base de votre brosse se synchroniseront pour vous rappeler qu'il est temps de remplacer la tête par un simple bip court et un voyant lumineux de la poignée.

Un brossage sûr



La brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean peut être utilisée en toute sécurité sur les appareils dentaires, les plombages, les couronnes, les facettes et autres appareils orthodontiques sensibles.

Sonicare 4100 – un nettoyage en profondeur



La technologie sonore fait pulser l'eau entre vos dents et vos gencives pour déloger et éliminer 3 fois plus de plaque le long de la gencive qu'une brosse à dents manuelle.

Initiez-vous au brossage électrique



Notre programme Easy-Start vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

Fonctionnalités intelligentes



Une légère impulsion vous rappelle de passer à une autre partie de la bouche et vous prévient lorsque le temps de brossage de 2 minutes est écoulé. Cette brosse à dents électrique sonore assure un brossage optimal, en permanence.

Spécifications

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noir et blanc

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 C2 Optimal Plaque

Defense

Chargeur: 1

Manche: 1 ProtectiveClean

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmartTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse



* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

* Le capteur de pression protège les dents et les gencives contre l'excès de pression de brossage

* Sachez toujours quand remplacer votre tête de brosse pour un nettoyage efficace grâce au rappel de remplacement BrushSync

* Les fonctions Quadpacer et Smart Timer vous permettent de respecter le temps de brossage de 2 minutes recommandé par les dentistes et vous encouragent à broser chaque section de la bouche

* L'indicateur de charge de la pile vous indique quand recharger; autonomie de 2 semaines