

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique - Rose

3100 series

Capteur de pression

La fonction SmarTimer de 2  
minute

Élimination jusqu'à 3 fois plus  
efficace de la plaque dentaire

Longue autonomie de 14 jours



HX3671/11



Dites adieu au brossage manuel : adoptez la  
technologie sonore.

Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire\*

La technologie sonore associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.

#### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- Longue autonomie de 14 jours
- Grâce à son design ergonomique, la brosse à dents est facile à tenir et à utiliser
- Dites adieu aux adaptateurs et optez pour la technologie USB.

#### Optimisez votre brossage

- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

#### Adoptez Philips Sonicare en toute simplicité

- Programme Easy-Start pour faciliter la transition

#### Protège vos gencives

- Le capteur de pression intégré protège vos dents et vos gencives

#### Assure un nettoyage optimal

- Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel\*
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur


## Points forts

### Technologie avancée Philips Sonicare




Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.\*\* Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

### Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire\*



Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu'à 3 fois plus efficacement\* qu'une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.

### Protège vos gencives



Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit

automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.

### SmartTimer et QuadPacer



La fonction SmartTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

### Conçu pour s'adapter à vos besoins



Grâce à son design fin, léger et ergonomique, cette brosse à dents est facile à tenir et à utiliser, pour un nettoyage impeccable sans effort.

### Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles

permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.

### Fonction Easy-Start



Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

### Une batterie longue durée



Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

### Dites adieu aux adaptateurs et optez pour la technologie USB.

Les adaptateurs secteur ont peut-être peu d'importance vus individuellement, mais pris ensemble, le plastique qu'ils contiennent a un impact significatif sur l'environnement. En optant simplement pour le chargeur USB de nos séries 1000-4000 Philips Sonicare, nous pouvons utiliser jusqu'à 189 210 kg de plastique en moins tous les quatre ans. C'est considérable, non ?

# Caractéristiques

## Alimentation

Tension: DC5V

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours\*\*\*\*

Type de batterie: Lithium ION

## Design et finition

Couleur: Rose pastel

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

**Indicateur d'autonomie:** Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

**Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™:** Indicateur de remplacement, Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse, L'icône de rappel s'allume, pour garantir des résultats optimaux

## Accessoires inclus

Manche: 1 Série 3100

Chargeur: 1

Tête de brosse: 1 C1 ProResults standard

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

**Performances:** Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire\*

**Minuteur:** Quadpacer et SmarTimer

**Indicateur de pression:** Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

## Technologie de capteur intelligent

**Capteur de pression:** Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

**Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™:** Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

