

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка

ProtectiveClean 5100

Встроенный датчик давления

3 режима

Функция BrushSync

Дорожный футляр



HX6851/53



Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю*

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю*.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами
- Более белые зубы всего через одну неделю
- Выберите подходящий режим

Создано для вас

- Следит за длительностью чистки
- Комфорт в поездке

Инновационная технология

- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок
- Уведомляет о чрезмерном давлении

Особенности

Возвращает зубам естественную белизну



Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Три режима

Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Вы слишком сильно давите на щетку?



Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

BrushSync: напоминания о замене



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки

в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издает короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Таймеры



Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Удобный дорожный футляр и зарядное устройство

Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

Характеристики

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней**

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Темно-синий

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

В комплекте

Дорожный футляр: 1

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Насадки: W2 Optimal White, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Снижает риск возникновения кариеса

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Эффект осветления: Более белые зубы за 1 неделю

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

