

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

CleanCare+

1 mode

2 têtes de brosse

HX3212/52



Élimine 3 fois plus de plaque dentaire*

* par rapport à une brosse à dents manuelle

Conçue pour faciliter la transition du brossage manuel à électrique. Vous aurez l'impression de ne jamais vous être brossé les dents auparavant.

Conçue pour atteindre les zones difficiles à atteindre

- Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le programme EasyStart vous aide à vous adapter à l'utilisation d'une brosse à dents électrique
- Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux

Des gencives plus saines

- Des gencives plus saines

Conçue pour des performances optimales

- Autonomie de la batterie
- Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents clipsable Philips Sonicare
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Maintient la blancheur des dents

- Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

Points forts

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire



Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, pour des dents plus propres

Des gencives plus saines




Des gencives plus saines, grâce à un brossage en douceur

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle




Pour un sourire éclatant

Quadpacer et SmarTimer



Le minuteur Quadpacer prévient lorsqu'il est temps de passer à une nouvelle zone de la bouche, tandis que le minuteur SmarTimer vous aide à atteindre le temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.

EasyStart



La fonction EasyStart ajuste graduellement le niveau de puissance de la brosse à dents au cours des 14 premières utilisations pour vous habituer à l'expérience Philips Sonicare et faciliter la transition entre les deux types de brosses à dents.

Système de tête de brosse clipsable



Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et Essence.

Autonomie de la batterie



Jusqu'à 10 jours d'autonomie entre deux charges.

Technologie Sonique



Notre technologie sonique offre un nettoyage dynamique exclusif qui envoie le liquide entre les dents et le long du sillon gingival, pour un nettoyage approfondi tout en douceur.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 10 jours

Type de batterie: NiMh

Design et finition

Couleur: Noire

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Ergonomique, Manche en caoutchouc pour une prise en main facile

Autonomie de brossage: Jusqu'à 10 jours

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 ProResults plaque defense

Manches: 1 CleanCare+

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Performances: Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Maintient la blancheur des dents

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

