

PHILIPS

sonicare

Электрическая
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 6100

Встроенный датчик давления

3 режима, 3 уровня интенсивности

2 модуля BrushSync

Дорожный футляр



HX6871/47



Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами
- Более белые зубы всего через одну неделю

Создано для вас

- Комфорт в поездке
- Следит за длительностью чистки

Инновационная технология

- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок
- Уведомляет о чрезмерном давлении

Повысьте эффективность чистки зубов

- 3 режима, 3 уровня интенсивности
- Чистящие насадки подбирают оптимальный режим и интенсивность


Основные особенности

Возвращает зубам естественную белизну



Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Индивидуальный уход



Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.

Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Вы слишком сильно давите на щетку?




Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

Синхронизация режимов и интенсивности



Не знаете, какой режим и уровень интенсивности выбрать? Это больше не проблема. Функция синхронизации режимов BrushSync "подскажет" щетке, какую насадку вы используете. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать кнопку питания.

BrushSync: напоминания о замене




Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издает короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Таймеры



Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

Характеристики

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Синий

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

В комплекте

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Насадки: W2 Optimal White, 2 шт.

Дорожный футляр: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели, Снижает риск возникновения кариеса

Таймер: Функции QuadPacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

3 уровня интенсивности: Низкий, Средняя, Высокий

Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Функция подключения BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Синхронизация с режимом Clean (Чистка)

G2 Optimal Gum Care: Синхронизация с режимом Gum Care (Уход за деснами)

W2 Optimal White: Синхронизация с режимом White

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Технология BrushSync: Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок

