

PHILIPS

sonicare

Niewielkie główki
szczoteczki sonicznej

For Kids

2 sztuki w opakowaniu

Mały rozmiar

Jedno przyciśnięcie

Czyszczenie przyjazne dziecku

HX6032/07



Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*

Czyszczenie i ochrona zębów dzieci w wieku od 3 lat

Główka szczoteczki Sonicare For Kids nadaje się idealnie do czyszczenia rosnących dziecięcych zębów. Działa wyłącznie ze szczoteczką elektryczną For Kids — dzięki temu połączeniu czyszczenie jest bezpieczne i przyjemne dla dzieci, co pozytywnie wpływa na budowanie dobrych nawyków.

A brush head that fits multiple handles

- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej


- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

Designed to optimize performance

- Końcówka dla dzieci od 3 roku życia
- Maksymalna skuteczność czyszczenia
- Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Zalety

Od 3 roku życia



Standardowa końcówka szczoteczki Philips Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci od 3 roku życia, a także miękkie włókna, które umożliwiają łagodne czyszczenie. Z tyłu końcówki szczoteczki znajduje się gumowy element, który gwarantuje bezpieczniejsze, przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w większym, standardowym rozmiarze dla dzieci od 7 roku życia.

Doskonale czyszczenie w kilka sekund



Nasza technologia soniczna umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Szczoteczka Philips Sonicare pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.

Maksymalny ruch soniczny



Główki szczoteczek Philips Sonicare to podstawowy element naszej technologii, która obejmuje wysoką częstotliwość i amplitudę

ruchu szczoteczki umożliwiającej wykonywanie ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna zwiększa moc szczoteczki od jej rączki aż do główki. Drgania soniczne generują dynamiczny przepływ płynu, który kieruje go głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, za każdym razem zapewniając doskonale, a jednocześnie delikatne czyszczenie.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Poprawa zdrowia jamy ustnej



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Czerwono-niebieskie

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Małe wymiary

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: HealthyWhite+, for Kids

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 Sonicare for Kids — małe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Pomaga usuwać płytkę nazębną

