

PHILIPS

sonicare

Zestaw standardowych
główek szczoteczki

3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX9073/33



Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby

Kompleksowa pielęgnacja zębów i dziąseł

Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Defence zapewnia 10-krotnie większą skuteczność usuwania płytki nazębnej* dla lepszych wyników czyszczenia. Rozwiązanie G3 Premium Gum Care zapewnia 7-krotnie zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie**, a wariant W Premium White usuwa o 100% więcej przebarwień już w 3 dni*.

Innovative technology

- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki
- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty****

Designed to optimize performance

- Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare

Philips Sonicare's deep clean


- Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

Wyjątkowa pielęgnacja zębów i dziąseł

- Usuwa do 100% więcej powierzchniowych przebarwień już w 3 dni*
- Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
- Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie***


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej



Dzięki elastycznej konstrukcji usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*, pozwalając na naprawdę głębokie czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

Przed wszystkim zdrowe dziąsła



Z główką Philips Sonicare Premium Gum Care nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł, elastyczne brzegi i włosia główki Philips Sonicare Premium Gum Care amortyzują nadmierny nacisk podczas szczotkowania i chronią dziąsła nawet wtedy, gdy zbyt mocno szczotkujesz. Włosie skutecznie usuwa płytkę nazębną i bakterie wzdłuż linii dziąseł, poprawiając stan zdrowia jamy ustnej. Wyprofilowana konstrukcja główki zapewnia maksymalny kontakt włosia z zębami.

Białe zęby w krótkim czasie.



Gęste włosie na środku główki szczoteczki Philips Sonicare Premium White usuwa płytkę nazębną i spowodowane przez jedzenie i


napoje powierzchniowe przebarwienia z zębów. Elastyczne elementy boczne dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie i jaśniejszy uśmiech zaledwie w ciągu 3 dni.

Parowanie w programie BrushSync



Dzięki funkcji parowania w programie BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy poziom czystości****. Główki szczoteczki Premium synchronizują się z wyposażoną w program BrushSync™ rączką Philips Sonicare**** oraz wybierają najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne czyszczenie, wybielanie i pielęgnację dziąseł. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Dopasowująca się technologia czyszczenia



Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia indywidualne czyszczenie przy każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne sprawiają, że szczoteczki Premium Plaque Control, Premium Gum Care i Premium White dopasowują się do kształtu jamy ustnej. Nasze włosie dopasowuje się do dziąseł i zębów, dzięki czemu powierzchnia kontaktu z nimi może być nawet 4 razy większa** niż w przypadku zwykłej główki szczoteczki, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dopasowująca się technologia czyszczenia pomaga w delikatnym

przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a ulepszony ruch szczoteczki zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w ustach i doskonałe czyszczenie.

Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbityą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Przypomnienie o wymianie końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny

Miękkość włosów: Średni

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosów

Materiał końcówki szczoteczki: Miękkie elastyczne brzegi

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Parowanie w programie BrushSync

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

plytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed
plytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,
DiamondClean, DiamondClean Smart,
EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare Platinum Connected,
FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp
Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 1 C3 Premium Plaque
Defence, 1 W3 Premium White, 1 G3 Premium
Gum Care

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego
użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Nawet 7 razy zdrowsze
dziąsła*

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy
więcej płytki nazębnej*

Wybielanie: Usuwanie do 100% więcej
przebarwień*



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła
szczoteczka

* * W porównaniu z główką DiamondClean

* ** W programie ochrony dziąseł w porównaniu ze zwykłą
szczoteczka; mierzone przez GBI.

* *** Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z
rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę
funkcję.