

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка

ProtectiveClean 4500

Встроенный датчик давления

2 режима чистки

Функция BrushSync



HX6836/24



Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю*.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами
- Более белые зубы всего через одну неделю

Создано для вас

- Следит за длительностью чистки

Иновационная технология

- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

Повысьте эффективность чистки зубов

- Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

Особенности

Возвращает зубам естественную белизну



Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы белее всего за одну неделю.

Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)



Режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета или полирует зубы. Режим White (Осветление) удаляет потемнения с поверхности эмали.

Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Отслеживает уровень силы нажатия



Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

BrushSync: напоминания о замене



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку,

загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Таймеры



Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Бледно-розовый

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней**

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Распознавание чистящей насадки: Подбор оптимального режима

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Зарядное устройство: 1

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Насадки: W2 Optimal White, 1 шт.

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Снижает риск возникновения кариеса

Эффект осветления: Более белые зубы за 1 неделю

Таймер: Функции Quadpacer и Smartimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

