

PHILIPS

sonicare



Lot de 2 têtes de
brosse

C3 Two-in-one

Élimine 10 fois plus de plaque
dentaire

Des dents 100 % plus blanches en
3 jours*

Médium souple



HX9042/65

La tête de brosse pour un nettoyage en profondeur

Élimine en douceur jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*

Éliminez la plaque dentaire avec cette tête de brosse de rechange Philips Sonicare conçue pour un nettoyage en profondeur. Pensée pour éliminer la plaque dentaire, elle vous offre rapidement des dents plus blanches et plus éclatantes ainsi qu'un nettoyage quotidien exceptionnel.

Respectueux de l'environnement

- Fabriqué avec du plastique 70 % biosourcé**
- Emballage recyclable à base de papier

Facile à utiliser, en toutes circonstances

- Un brossage toujours efficace avec les rappels BrushSync
- Compatible avec tous les manches clipsables Philips Sonicare

Pour un nettoyage efficace en profondeur

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 3 jours***
- Action de fluide Philips Sonicare

C3 Two-in-one

Lot de 2 têtes de brosse

HX9042/65

Caractéristiques

Dites adieu à la plaque dentaire



Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse douce améliore le mouvement des brins pour atteindre confortablement plus de zones et éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Blancheur et éclat




Pour un nettoyage en profondeur, notre tête de brosse utilise un ensemble de forme pentagonale de brins denses et rigides en son centre. Ainsi, elle blanchit et polit vos dents et élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours.**

Action de fluide Philips Sonicare



Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Rappels de remplacement



Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare sont équipées de la technologie BrushSync, qui enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.

Clipsable




Cette tête de brosse est compatible avec toutes les brosses à dents électriques Philips Sonicare.**** Il vous suffit de la retirer et d'en insérer une nouvelle pour la remplacer ou faciliter le nettoyage.

Plastique biosourcé



Nous nous efforçons de réduire l'utilisation de plastique issu d'énergies fossiles dans nos produits. C'est pourquoi 70 % du plastique utilisé dans cette tête de brosse est biosourcé.**

Emballage à base de papier



Toutes nos têtes de brosse sont fournies dans un emballage à base de papier pouvant être recyclé lorsque les infrastructures nécessaires sont disponibles.

C3 Two-in-one

Lot de 2 têtes de brosse

HX9042/65

Spécifications

Design et finition

Couleur: Blanc

Souplesse des brins: MédiuM souple

Matériau de la tête de brosse: Bords souples et flexibles en caoutchouc

Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus se décolorent

Taille: Standard

Reconnaissance intelligente de la tête de brosse

Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Ne convient pas aux: Philips One

Brosses à dents compatibles: Philips Sonicare

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 C3 deux-en-un

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

Fabriqué en: Allemagne

Avantage: Élimination de la plaque dentaire, Élimination des taches/éclaircissement



* par rapport à une brosse à dents manuelle.

** attribué au plastique de la tête de brosse selon la méthode du bilan massique.

*** au bout de 3 jours en mode White+, par rapport à une brosse à dents manuelle.

**** Sauf Philips One.