

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка

EasyClean

1 режим

2 чистящие насадки

HX6512/59



Более эффективное удаление налета

Технология чистки Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет мягко и эффективно очищать межзубные промежутки и область вдоль десен.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
- Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Quadraset способствует тщательному очищению каждого участка полости рта
- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

Обеспечивает тщательное очищение

- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

Особенности

Помогает вернуть зубам естественную белизну



Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

Удаляет до 7 раз больше налета



Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой.

Уникальная звуковая технология




Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Расположенная под углом чистящая насадка



Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

Функция Easy-start



Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

Quadpacer



Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно.

Безопасно и бережно



Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

SmarTimer



Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.



Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Ручка:

Изящный эргономичный дизайн

Время работы: До 2 недель

В комплекте

Щетки: 1 EasyClean

Насадки: 2 стандартные насадки DiamondClean

Зарядное устройство: 1

Жесткий дорожный футляр: 1

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Таймер: Функции Quadraseg и SmartTimer

Эффект осветления: Осветляет зубы до 2 тонов

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

