

PHILIPS

sonicare

Электрическая
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 4300

Встроенный датчик давления

1 режим чистки

Функция BrushSync



HX6800/44



Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами
- Более белые зубы всего через одну неделю

Создано для вас

- Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке
- Следит за длительностью чистки

Иновационная технология

- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок
- Уведомляет о чрезмерном давлении

Основные особенности

Возвращает зубам естественную белизну



Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Вы слишком сильно давите на щетку?




Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

Функция Easy-start



Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

Таймеры



Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

BrushSync: напоминания о замене



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Характеристики

Мощность

Напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Черный и серый

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Время работы: До 2 недель

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Насадки: W2 Optimal White, 1 шт.

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Снижает риск возникновения кариеса

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Эффект осветления: Более белые зубы за 1 неделю

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

2 уровня интенсивности: Низкий, Высокий

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

VbrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

