

PHILIPS

sonicare

Стандартні насадки для
звукової зубної щітки

C3 Premium Plaque
Control

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

HX6481/60



Повторює форму зубів та ясен для ретельнішого чищення

Усуває до 10 разів більше нальоту*

Насолоджуйтеся чищенням так само унікальним, як і ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Control адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м'яким і гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного й ретельнішого чищення.

Інноваційна технологія

- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів***
- Перевірено для здоров'я вашої ротової порожнини

Створена для оптимальної ефективності

- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.
- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

Ретельне чищення Philips Sonicare

- До 4 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

Для виняткового догляду за яснами


- До 7 разів здоровіше ясна лише за 2 тижні***

Для виняткового усунення нальоту

- До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою


Основні особливості

Фокус на здоров'ї ясен




Завдяки насадці для щітки Philips Sonicare Premium Gum Care навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки Premium Gum Care поглинають зайвий тиск, захищаючи ясна навіть у разі сильного чищення. Щетинки інтенсивно працюють для видалення нальоту та бактерій вздовж лінії ясен, сприяючи кращому стану ясен. Вигнута конструкція цієї насадки для щітки забезпечує максимальний контакт щетинок.

Забудьте про наліт



Завдяки гнучкій конструкції вона усуває до 10 разів більше нальоту з важкодоступних місць* для справді глибокого чищення вздовж лінії ясен та між зубами.

Технологія адаптивного чищення



Наша технологія адаптивного чищення гарантує щоразу персоналізоване чищення. М'які гумові краї вигинаються для адаптації C3 Premium Plaque Control до форми зубів та ясен, поглинаючи зайвий тиск та покращуючи звукове чищення. Щетинки можуть налаштуватися до форми зубів та ясен, що дозволяє отримати у 4 рази кращий контакт із поверхнею порівняно зі звичайною насадкою для щітки** для глибокого чищення у важкодоступних місцях.

Сповідання про необхідність заміни насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Легко встановлювати




Ваша насадка для щітки C3 Premium Plaque Control ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, за виключенням Philips One та Essence. Просто встановіть і зніміть її для простоти заміни й чищення.

Синхронізація з режимом BrushSync™




Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення***. Насадка для щітки Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™***, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

Забудьте про наліт



Завдяки гнучкій конструкції насадка для щітки Premium Gum Care усуває наліт до 10 разів краще, ніж звичайна зубна щітка. Вона рухається, щоб покращити нашу унікальну технологію чищення Philips Sonicare, тож під час чищення ви отримуєте виняткову чистоту, яку можна бачити і відчувати.

Спокійне чищення



Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

Специфікації

Конструкція та покриття

Колір: Білий

Розмір: Стандартний

Розумне розпізнавання насадки-щітки

Жорсткість щетинок: Середньої м'якості

Матеріал насадки для щітки: М'які

Щетинки-індикатори: Синій колір щетини зникає

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 30 C3 Premium Plaque Control, 30 G3 Premium Gum Care

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Підходять для цих моделей: 2 серії plaque control, 2 серії plaque defense, 3 серії gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean,

Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: Для оптимального використання

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Усуває у 10 разів більше нальоту*

