

PHILIPS

Ladestation

Philips Sonicare

DiamondClean Smart

CRP246/01



Halterung für die DiamondClean Smart

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Diese Halterung mit Ladefunktion arbeitet mit der Ladestation zusammen. Beide sorgen für eine vollständige Ladung der elektrischen Philips Sonicare DiamondClean Smart Zahnbürste, damit diese stets einsatzbereit ist.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit Produkttyp:: HX9332/04,

HX9342/02, HX9342/04, HX9382/04

Für Mundpflegeprodukte: HX8391/02,

HX8491/03, HX9000/01, HX9000/02,

HX9000/08, HX9302/11, HX9302/31,

HX9302/51, HX9302/61, HX9303/04,

HX9303/06, HX9304/08, HX9305/08,

HX9306/08, HX9307/08, HX9308/00,

HX9308/80, HX9309/08, HX9311/04,

HX9312/01, HX9312/02, HX9312/04,

HX9312/55, HX9313/04, HX9313/06,

HX9313/54, HX9313/65, HX9314/08,

HX9315/08, HX9316/08, HX9317/08,

HX9318/00, HX9318/08, HX9318/80,

HX9319/08, HX9322/12, HX9322/14,

HX9322/43, HX9326/86, HX9327/87,

HX9331/04, HX9331/08, HX9331/32,

HX9331/33, HX9331/43, HX9332/03,

HX9332/04, HX9332/05, HX9332/10,

HX9332/12, HX9332/14, HX9332/30,

HX9332/31, HX9332/34, HX9332/35,

HX9332/44, HX9333/04, HX9333/07,

HX9333/24, HX9334/34, HX9334/41,

HX9334/42, HX9335/05, HX9336/08,

HX9336/25, HX9337/45, HX9337/88,

HX9338/04, HX9339/45, HX9339/89,

HX9342/02, HX9342/03, HX9342/04,

HX9342/09, HX9342/50, HX9343/10,

HX9343/20, HX9348/20, HX9351/04,

HX9351/45, HX9351/52, HX9351/53,

HX9351/57, HX9352/01, HX9352/04,

HX9352/05, HX9352/10, HX9352/30,

HX9352/31, HX9352/49, HX9352/55,

HX9352/59, HX9353/54, HX9353/56,

HX9353/80, HX9354/20, HX9354/21,

HX9354/22, HX9354/23, HX9354/38,

HX9354/70, HX9354/74, HX9354/75,

HX9355/45, HX9355/86, HX9356/39,

HX9356/72, HX9356/73, HX9357/87,

HX9358/88, HX9359/89, HX9361/62,

HX9361/67, HX9361/69, HX9362/10,

HX9362/31, HX9362/45, HX9362/47,

HX9362/63, HX9362/67, HX9362/68,

HX9363/63, HX9363/64, HX9363/81,

HX9366/45, HX9368/35, HX9369/89,

HX9371/04, HX9371/71, HX9372/04,

HX9372/10, HX9372/31, HX9372/76,

HX9379/89, HX9381/05, HX9382/02,

HX9382/03, HX9382/04, HX9382/05,

HX9382/07, HX9382/09, HX9382/36,

HX9382/54, HX9382/68, HX9382/74,

HX9383/08, HX9383/10, HX9383/56,

HX9383/57, HX9383/62, HX9383/69,

HX9383/75, HX9383/76, HX9391/21,

HX9391/90, HX9391/92, HX9392/05,

HX9392/08, HX9392/39, HX9392/40,

HX9392/90, HX9392/91, HX9392/96,

HX9393/46, HX9393/82, HX9393/90,

HX9393/93, HX9394/40, HX9394/46,

HX9394/92, HX9395/88, HX9396/36,

HX9396/89, HX9398/20, HX9399/36,

HX93XX, HX9901/03, HX9901/05, HX9901/13,

HX9901/14, HX9901/15, HX9901/43,

HX9901/63, HX9901/64, HX9902/64,

HX9902/65, HX9902/66, HX9902/67,

HX9903/01, HX9903/02, HX9903/03,

HX9903/11, HX9903/12, HX9903/13,

HX9903/21, HX9903/22, HX9903/30,

HX9903/31, HX9903/32, HX9903/33,

HX9903/41, HX9903/42, HX9903/61,

HX9911/03, HX9911/05, HX9911/13, HX9911/15,

HX9911/39, HX9911/53, HX9913/03,

HX9913/13, HX9913/38, HX9913/58,

HX9913/90, HX9914/54, HX9914/55,

HX9914/56, HX9914/57, HX9924/01,

HX9924/06, HX9924/11, HX9924/21,

HX9924/34, HX9924/35, HX9924/36,

HX9924/37, HX9924/41, HX9924/61,

HX9924/65, HX9924/91, HX9944/02,

HX9944/03, HX9944/05, HX9944/08,

HX9944/09, HX9944/10, HX9944/11,

HX9944/12, HX9944/13, HX9944/14,

HX9945/01, HX9945/07, HX9945/08,

HX9949/09, HX9954/01, HX9954/56,

HX9954/64, HX9957/38, HX9957/51,

HX9957/61, HX9984/02

Ersatzteile

Eignet sich für die Produkttypen: HX9911/62

HX9911/63 HX9911/73 HX9911/74 HX9911/79,

HX9911/81 HX9911/82 HX9911/84 HX9911/88

HX9911/89, HX9911/90 HX9911/91 HX9911/92

HX9911/93 HX9914/61, HX9914/62 HX9914/63

HX9911/69 HX9911/75 HX9911/76, HX9911/77

HX9911/78 HX9914/60 HX9901/58

HX9901/59, HX9903/09 HX9903/19

HX9911/66 HX9903/49 HX9911/68 HX9912/79

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

