

PHILIPS

Korg

CP0709



ersätter din befintliga diskmaskinskorg

Du använder diskmaskinskorgen i diskmaskinen när du diskar små föremål för att sedan kunna placera dem i sterilisatorn.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper:: SCF286/02, SCF285/01, SCF285/02, SCF287/02, SCF286/03, SCF287/01, SCF286/05, SCF286/01

