

Philips Viva Collection
Suport de discuri

Roșu

CP9696



pentru a înlocui discul curent

Aceasta este o piesă de schimb pentru SaladMaker

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

PHILIPS

Specificații

Piesă înlocuibilă

- Se potrivește tipurilor de produs:: HR1050/90, HR1050/91, HR1051/30, HR1051/31, HR1051/90, HR1051/91, HR1055/90, HR1055/91, HR1056/30,

HR1056/31

- Se potrivește tipurilor de produs:: HR1387/00, HR1387/80, HR1388/50, HR1388/80

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.



Data apariției 2023-03-18

Versiune: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com