

Philips Premium Compact
Mâner Easy Click

Detașabil
Negru

CP0358



Înlocuiește mânerul Easy Click actual pentru Airfryer

Mâner universal EasyClick – schimbă ușor accesoriile

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

PHILIPS

Specificații

Piesă înlocuibilă:

- Se potrivește tipurilor de produse:: HD9620/

HD9629, HD9640 - HD9649, HD9721 - HD9728,
HD9741 - HD9749

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.



Data apariției 2022-12-22

Versiune: 4.4.1

EAN: 08 71010 37895 81

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com