

Philips
Masseur sensuel chauffant

avec photophores

HF8430



Masseur sensuel chauffant avec lumières d'ambiance

5 réglages pour s'adapter à toutes les parties du corps

Les lumières d'ambiance ajoutent une touche de romantisme. L'action combinée du massEUR sensuel chaud et de vos caresses stimule le désir de votre partenaire lors des préliminaires. Détendez-vous, faites-vous plaisir et laissez-vous emporter...

Forme adaptée à une utilisation intime

- Une forme spécialement conçue pour s'adapter naturellement à votre corps

Préchauffage à température du corps, pour plus de confort

- Peut être facilement préchauffé avant utilisation

Trois photophores

- Les photophores ajoutent une touche de romantisme

Matériau doux et sensuel

- Sensations agréables et sensuelles sur la peau

Waterproof

- Utilisez votre massEUR sous votre douche

PHILIPS

Points forts

Photophores



Les photophores ajoutent une touche de romantisme et peuvent être allumés et éteints en un tour de main. Cet ensemble d'accessoires s'associe à vos caresses pour amplifier votre plaisir et stimuler le désir.

Fonction de préchauffage



Vous pouvez choisir de préchauffer légèrement le masseur sensuel à une température corporelle agréable. Pour cela, placez-le sur le chargeur et appuyez sur le bouton de préchauffage. Le masseur est préchauffé au bout de 5 minutes. Outre la chaleur et le plaisir du contact de votre corps, les sensations de votre partenaire sont décuplées grâce à l'effet stimulant de la surface du masseur.

Une forme sensuelle pour vous et votre partenaire



Le masseur se manipule aisément de diverses manières : dans votre paume, entre vos doigts ou du bout des doigts. Le masseur est spécialement conçu pour s'adapter naturellement à votre main et s'incurve parfaitement pour suivre les courbes et parties de votre corps, tout en vous permettant de maintenir un contact avec la peau de votre partenaire. Tenez le masseur avec votre paume, face concave vers l'extérieur, par exemple, pour toucher le pénis, ou prenez la surface concave dans votre main pour stimuler le clitoris avec les pointes arrondies.

Utilisation sous la douche

Les masseurs sont étanches, vous pouvez donc les utiliser sous la douche ou dans le bain. Utilisez les masseurs dans l'eau : votre corps ressent de douces vibrations. Avec les masseurs sensuels DUO, l'expression « faire des vagues » va prendre un nouveau sens !

Matériau doux et sensuel



Composé d'un matériau doux et sensuel, ce masseur sensuel procure des sensations agréables et sensuelles sur la peau. Il s'intègre parfaitement aux préliminaires ou pendant l'acte : grâce à sa forme épousant naturellement les contours de la main, il contribue à stimuler le désir, tout en favorisant un contact physique permanent entre les partenaires.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Type de batterie: NiMH
- Tension: 100-240 V
- Fréquence: 50-60 Hz
- Charge: Rechargeable, sans fil
- Temps de charge: 24 hr
- Étanche: Étanche, peut être utilisé sous la douche ou dans le bain

Design et finition

- Couleur(s): Violet
- Matériaux: Revêtement ultradoux

Vibration

- Nombres de modes: 4
- Fréquence (max.): 95 Hz
- Niveaux d'intensité: 5
- Niveau sonore (moyen): 32 dB
- Niveau sonore (max.): 43 dB

Poids

- Coffret de chargement: 114 g
- Masseur sensuel: 74 g

