

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
フィリップス ソニック
アー コードレスパワー
フロッサー 3000

X 型水流で歯間や矯正器具の
広範囲の歯垢を除去
歯間移動ガイド



HX3806/31

X (エックス) 型水流で歯間の食べかす・汚れもスッカリ

爽快！

手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル

ソニックアー コードレスパワーフロッサー 3000 は、X 型水流の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの中の歯垢をしっかり洗い流します。2つのモードと3段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください

簡単かつ便利

- 給水しやすい約 250ml タンク
- 使い方は簡単
- スタンダードノズル
- USB-C ケーブルを接続し充電可能

より速く、より効果的なフロス

- 2つのモード、3段階の強さ設定
- 360度回転するノズル
- 歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ
- 効果的に短時間で洗浄できる X 型水流

PHILIPS

sonicare

特長

効果的に短時間で洗浄できる X 型水流



X 型の 4 方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかりと除去。簡単に早く洗浄できます。

歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ



一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるので、その間に次の歯間ノズルを移動させることができます。(ディープクリーンモードのみ)

2つのモード、3段階の強さ設定



クリーンモード（標準水圧）とディープクリーンモード（一定間隔で強弱をつけた水流・歯間移動ガイドあり）の2つか

らモードを選べます。また、強さも3段階からお好みで選べます。

360度回転するノズル



ノズルが 360 度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。

USB-C 充電




USB-C ケーブルを接続し充電が可能です。充電台がないため省スペースで充電できます。(防水機能を保つため、充電時以外は本体の USB-C ポートのカバーを閉じてください)

給水しやすい約 250ml タンク



約 250ml の水タンクには 60 秒の洗浄に十分な水が入ります。タンクを回して取り外すことで、水が簡単に補充でき、タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。(タンクを外さなくても、サイドの注水口からも水が補充できます。)

使い方は簡単



ノズルの先端を歯の間に当て、歯ぐきに沿ってスライドさせながら使います。当てるだけで歯間をしっかりと効果的に洗浄できます。

スタンダードノズル



ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。

仕様

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

サービス

- 本体保証: 2 年間保証

使いやすさ

- ハンドル: スリムなデザイン
- ノズル装着方式: はめ込み式

性能

- クリーニング: クリーンモードで 1 分間 (標準水圧)、ディープクリーンモードで 1 分半 (一定間隔で強弱をつけた水圧)

内容・付属品

- コードレス Power Flosser: 1
- F1 スタンダードノズル: 1
- F3 カドストリームノズル: 1
- トラベルバッグ: 1
- USB 充電ケーブル: 1
- USB 電源アダプター: 1

モード

- クリーン: 歯をキレイに
- ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- 強さ: 3

デザインと仕上げ

- 色: ホワイト



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-11-21

バージョン: 14.7.2

EAN: 87 10103 99367 4