

PHILIPS

sonicare

Электрическая
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 5100

Встроенный датчик давления

3 режима

Функция BrushSync

с дезинфектором



HX6850/57



Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Более белые зубы всего через одну неделю

Создано для вас

- Следит за длительностью чистки
- Комфорт в поездке
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

Инновационная технология

- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

Повысьте эффективность чистки зубов

- Выберите подходящий режим

Очищает чистящие насадки от микробов

- УФ-дезинфектор уничтожает до 99 % микробов и бактерий***


Основные особенности

Возвращает зубам естественную белизну



Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Три режима



Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

УФ-дезинфектор в комплекте



Поддерживайте чистоту насадок Sonicare с помощью специального УФ-дезинфектора Philips. Просто поместите 1–2 чистящие насадки внутрь устройства

и нажмите кнопку. Стерилизация занимает всего 10 минут. Дезинфектор убивает до 99 % бактерий и вирусов, не используя химические вещества***.

Отслеживает уровень силы нажатия



Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.


BrushSync: напоминания о замене



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная

щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Таймеры



Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Удобный дорожный футляр и зарядное устройство



Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

Характеристики

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней**

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Черный и серый

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Распознавание чистящей насадки: Подбор оптимального режима

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Насадки: W2 Optimal White, 1 шт.

Дорожный футляр: 1

Ультрафиолетовый дезинфектор: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Снижает риск возникновения кариеса

Высокое качество: Убивает до 99 % бактерий, и вирусов***

Таймер: Функции Quadrasen и SmartTimer

Эффект осветления: Более белые зубы за 1 неделю

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Дезинфектор: Устройство для стерилизации Sonicare, чистящие насадки, Автоматически отключается после, 10-минутной процедуры, Простой и безопасный, работает, по нажатию кнопки, Встроенная зарядка зубных, щеток Sonicare**

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Технология интеллектуального датчика

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

