



Genuine



Philips Filtre à eau et à calcaire

- Correspond à la référence CA6903/00
- Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*
- Prolongez la durée de vie de la machine
- 1 filtre AquaClean

CA6903/10

Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*

Chaque filtre vous permet de savourer jusqu'à 625* tasses !

Le filtre à eau innovant AquaClean réduit la formation de calcaire. Vous pouvez savourer un café frais à partir d'une eau pure. N'utilisez que le filtre à eau Philips AquaClean pour garantir une durée de vie optimale et la sécurité de vos appareils Philips et Saeco.

Entretien fiable de la machine

- Utilisez uniquement des consommables Philips

Simplicité d'installation et d'utilisation

- L'activation d'AquaClean désactive l'indicateur de détartrage
- Activez facilement le filtre avec le système click&go

Préparez jusqu'à 5 000 tasses avant de détartrer*

- Votre machine ne s'obstrue pas grâce au filtre micro-poreux
- Élimine naturellement le calcaire grâce à la technologie d'échange ionique

De l'eau pure pour un café pur

- Une eau purifiée de façon optimale par un circuit d'eau breveté
- Filtre micro-poreux retenant les impuretés

PHILIPS


Filtre à eau et à calcaire

Correspond à la référence CA6903/00 Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*, Prolongez la durée de vie de la machine, 1 filtre AquaClean

CA6903/10

Caractéristiques

Élimine naturellement le calcaire




La technologie d'échange ionique élimine le calcaire de l'eau avant qu'elle ne pénètre dans votre machine à café, évitant ainsi les dépôts. Si vous changez le filtre lorsque vous y êtes invité par la machine, chaque filtre vous permettra de savourer 625 tasses.*

Un meilleur goût, plus longtemps



Le filtre AquaClean aide à préserver le goût du café plus longtemps et à éviter que la machine ne s'obstrue, grâce à des innovations telles que sa technologie d'échange ionique, son circuit d'eau breveté et son filtre micro-poreux.


Une eau purifiée de façon optimale



Grâce au filtre AquaClean, seule de l'eau pure filtrée circule dans votre machine à café

entièrement automatique, ce qui réduit le nombre de détartrages à réaliser. Avec AquaClean, savourez jusqu'à 5 000* tasses de café avant qu'un détartrage ne soit nécessaire en remplaçant le filtre 8 fois.

Filtre retenant les impuretés



L'élimination des petites particules fait toute la différence pour ce qui est de la qualité de votre café. Le filtre micro-poreux empêche les impuretés de contaminer l'eau. Ainsi, chaque café que vous préparez a un goût frais, pur et délicieux.

Activez facilement le filtre



Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage ne soit nécessaire*.

Indicateur de détartrage



L'activation d'AquaClean désactive automatiquement l'indicateur de détartrage. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.

Philips Original



N'utilisez que des consommables Philips afin d'assurer une durée de vie optimale et la sécurité de vos appareils Philips et Saeco. Applicable à tous les accessoires***

Filtre à eau et à calcaire

Correspond à la référence CA6903/00 Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*, Prolongez la durée de vie de la machine, 1 filtre AquaClean

CA6903/10

Spécifications

Pays d'origine

- Fabriqué en: Suisse

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Spécificités techniques

- Inclus: 1 filtre à eau AquaClean



Date de publication
2023-12-05

Version: 12.12.1

UPC: 0 75020 09461 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.