

PHILIPS

sonicare

Электрическая
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 4700

Встроенный датчик давления

2 режима чистки

Функция BrushSync



HX6483/52



Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Удаляйте до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 10 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Улучшенная обработка поверхности для устранения налета

Иновационная технология

- Мягкое давление для легкой чистки
- Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Повысьте эффективность чистки зубов

- Режим чистки и режим ухода за деснами

Создано для ваших пациентов

- Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке
- Следит за длительностью чистки

Основные особенности

Удаляет до 10 раз больше налета*



Насадка C3 Premium Plaque Control обеспечивает по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

Вы слишком сильно давите на щетку?



Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

Режим чистки и режим ухода за деснами



Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной

чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

Интеллектуальные напоминания о замене




Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Функция Easy-start



Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

Таймеры



Благодаря QuadPacer пациенты будут знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Характеристики

Питание

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Белый / мятный

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Время работы: До 2 недель

В комплекте

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт., G3

Premium Gum Care, 1 шт., Компактная насадка W2c

Optimal White, 1 шт.

Дорожный футляр: Жесткий дорожный футляр

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Польза для здоровья: Снижает риск возникновения кариеса

Таймер: Функции QuadraCler и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен

Технология интеллектуального датчика

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

