

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая  
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 5100

Встроенный датчик давления

3 режима

Функция BrushSync

Дорожный футляр



HX6851/29



## Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами
- Более белые зубы всего через одну неделю

### Создано для вас

- Следит за длительностью чистки
- Комфорт в поездке
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

### Инновационная технология

- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

### Повысьте эффективность чистки зубов

- Выберите подходящий режим

# Особенности

**Возвращает зубам естественную белизну**



Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы белее всего за одну неделю.

**Три режима**



Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

**Безопасно и бережно**



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающей состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

**Отслеживает уровень силы нажатия**



Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

**Технология BrushSync**



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

**BrushSync: напоминания о замене**



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

**Таймеры**



Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

**Технология Philips Sonicare**



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

**Удобный дорожный футляр и зарядное устройство**



Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеническое хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

# Характеристики

**Мощность****Напряжение:** 110–220 В**Технические характеристики****Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** До 2 недель**Батарея:** Перезарядка**Тип элемента питания:** Литий-ионный**Дизайн и отделка****Цвет:** Темно-синий**Обслуживание****Гарантия:** Ограниченная гарантия сроком на 2 года**Удобство использования****Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки**Индикатор батареи:** Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн**Время работы:** До 2 недель**Индикатор замены:** Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок**В комплекте****Дорожный футляр:** 1**Зарядное устройство:** 1**Насадки:** W2 Optimal White, 2 шт.**Ручка:** ProtectiveClean, 1 шт.**Качество чистки****Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту**Польза для здоровья:** Снижает риск возникновения кариеса**Таймер:** Функции Quadpacer и SmartTimer**Эффект осветления:** Более белые зубы за 1 неделю**Оценка силы нажатия:** Ручка вибрирует,

предупреждая пользователя

**Режимы****Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки**Gum Care (Уход за деснами):** Мягкий массаж десен**Белый:** Удаление поверхностных потемнений эмали**Технология интеллектуального датчика****Датчик давления:** Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы**BrushSync: напоминания о замене:** Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку