

PHILIPS

sonicare

Стандартні насадки для
звукової зубної щітки

For Kids

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Чищення, що підходить для дітей

HX6042/33



Чудове чищення за лічені секунди.*

Чистить і захищає усмішки дітей віком від 7 років

Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку.

A brush head that fits multiple handles

- Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Складова кращого догляду за ротовою порожниною

Створена для оптимальної ефективності

- Вік: 7+
- Чудове чищення з кожною секундою
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Відчуття ретельної чистоти у роті дитини

- До 75% ефективніша, ніж звичайна зубна щітка

Основні особливості

Вік: 7+



Стандартна насадка для зубної щітки Philips Sonicare For Kids повторює форму зубів дитини віком від 7 років і має м'які щетинки для лагідного чищення. На задній частині насадки для щітки знаходиться гумова накладка для більш безпечного, приємного чищення. Також доступний менший, компактний розмір для дітей віком від 4 років.

Кращий результат гарантовано



Клінічно доведено, що насадка для щітки Philips Sonicare For Kids забезпечує чудове усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою. Подбайте про кращий захист зубів дитини від псування, і відвідування стоматолога стане приємнішим. Кращий результат гарантовано – або ми повернемо гроші.

Чудове чищення за лічені секунди



Наша звукова сила забезпечує максимальну ефективність за короткий проміжок часу, протягом якого дитина чистить зуби. Вона допомагає виробити здорові звички та вдосконалити техніку чищення зубів.

Максимальні звукові коливання



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Змінна система насадки для щітки



Насадки для щітки Philips Sonicare For Kids можна встановлювати на ручку щітки і знімати для надійної фіксації та легкого догляду й чищення.

Кращий догляд за ротовою порожниною



Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

Специфікації

Конструкція та покриття

Колір: Блакитний

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середній

Матеріал насадки для щітки: Не містить BPA

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Підходять для цих моделей: HealthyWhite+, for Kids

Не підходить для: Philips One

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 2 стандартні Sonicare for Kids

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Усуває до 75% більше нальоту*

