

PHILIPS

sonicare

Стандартные насадки для
звуковой зубной щетки

C1 ProResults

4 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Чистка всей поверхности

HX6014/07



Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

Непревзойденные результаты по отличной цене

Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare. Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare.

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта

Разработана для достижения наилучшего результата

- Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат
- Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Эффективное очищение полости рта

- Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Основные особенности

Оптимальный результат



Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и очищают даже самые труднодоступные участки.

Удаляет в 2 раза больше налета



Насадка удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Максимальная звуковая вибрация



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Съемная насадка




Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Индикаторные щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Жесткость щетинок: Средняя

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают

Размер: Стандартный

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для этих моделей: HealthyWhite+, 2

Series Plaque Control, 3 Series для более здоровых десен,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, Серия 1100, Серия

2100, Серия 3100, ProtectiveClean, DiamondClean

9000, DiamondClean Smart, Prestige 9900

Несовместимо: Philips One

В комплекте

Насадки: 4 стандартные насадки ProResults

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования

Польза для здоровья

Удаление налета: Удаляет до 2 раз больше налета*

