

PHILIPS

sonicare

Końcówka dla dzieci
7+ lat

For Kids

Dla dzieci od 7 roku życia

Rezultaty udowodnione w
badaniach klinicznych

75% skuteczniejsze czyszczenie
dziecięcych zębów

2 sztuki w opakowaniu

HX6042/33



Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*

Czyszczenie i ochrona zębów dzieci w wieku od 7 lat

Końcówka szczoteczki Sonicare For Kids nadaje się idealnie do czyszczenia rosnących dziecięcych zębów. Działa wyłącznie ze szczoteczką elektryczną For Kids — dzięki temu połączeniu czyszczenie jest bezpieczne i przyjemne dla dzieci, co pozytywnie wpływa na budowanie dobrych nawyków.

A brush head that fits multiple handles

- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

Designed to optimize performance

- Od 7 roku życia
- Maksymalna skuteczność czyszczenia
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

Uczucie czystości w jamie ustnej dziecka

- Do 75% większa skuteczność niż w przypadku zwykłej szczoteczki

Zalety

Od 7 roku życia



Standardowa główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci od 7 roku życia, a także miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. Na tyle główki szczoteczki znajduje się gumowy element, który gwarantuje bezpieczniejsze, przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w mniejszym, kompaktowym rozmiarze dla dzieci od 4 roku życia.

Gwarancja lepszych wyników podczas wizyt u dentysty



Badania kliniczne wykazały, że główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids skuteczniej usuwa płytkę nazębną niż zwykła szczoteczka. Zapewnij dzieciom lepszą ochronę przed próchnicą i przyjemniejsze wizyty u dentysty.

Gwarantujemy lepsze wyniki podczas wizyt u dentysty — w przeciwnym razie zwracamy pieniądze.

Doskonałe czyszczenie w kilka sekund



Nasza technologia soniczna umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Szczoteczka Philips Sonicare pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.

Maksymalny ruch soniczny



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających — rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbityą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że


wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Poprawa zdrowia jamy ustnej



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosów: Bardzo miękkie

Kolor: Aqua

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosów

Materiał końcówki szczoteczki: Bez bisfenolu A

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: HealthyWhite+, for Kids

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 Sonicare for Kids — standardowe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa do 75% więcej płytki nazębnej*

