

Philips Avance Collection
Lasagne-/Teigtaschen-
Formaufsatz, 1,2 mm

CP1450

Zum Austausch des derzeit verwendeten Lasagne-Formaufsatzes.

Zubehör für den Avance Pastamaker: Mehr Vielfalt für Ihre frische, selbstgemachte Pasta.

Ease of using Philips spare parts

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Verschiedene Arten von Nudeln

- Formaufsatz für Lasagne und Teigtaschen enthalten

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: HR2353 – HR2358, HR2365, HR2369, HR2375, HR2378,

- HR2380 – HR2382, HR2660, HR2665
- Für Küchengerätmodell:: HR2380-82

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Lasagne-/Teigtaschen-Formaufsatz

Die Packung enthält einen Formaufsatz für den Pastamaker, mit dem Sie zu Hause ganz einfach frische Teigtaschen oder Lasagneblätter herstellen können.



Ausstellungsdatum
2022-06-29

Version: 7.6.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com