

PHILIPS

sonicare

Стандартни глави за
звукова четка за зъби

G3 Premium Gum Care

Комплект 2 бр.

Стандартен размер

Поставяне с щракване

Сдвояване в режим BrushSync

HX9052/17



Нашата най-добра глава за четка за по-здрави венци

До 7 пъти по-здрави венци само за 2 седмици*

Здравето на зъбите започва със здравите венци. Грижете се за вашите венци с нашата глава на четка G3 Premium Gum Care. Меките страни се огъват и адаптират към контурите на венците ви, което ви осигурява 2 пъти повече повърхностен контакт** за превъзходно премахване на плаката по линията на венците.

Innovative technology

- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Автоматично избира оптимален режим за свършени резултати****

Designed to optimize performance

- Тествано, за да отговаря на нуждите на вашето орално здраве
- Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка
- Винаги ще знаете кога е време за смяна. Винаги ще получавате ефективно почистване.

For exceptional gum care

- До 7 пъти по-здрави венци само за 2 седмици***

An unrivaled deep clean

- До 2 пъти повече контакт с повърхността** за дълбоко почистване без усилия
- До 10 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби


Акценти

Фокус върху здравето на венците




Благодарение на главата за четка Philips Sonicare Premium Gum Care дори най-дълбокото почистване е нежно. Докато вашата четка за зъби преминава покрай венците, гъвкавите страни и косъмчета на Premium Gum Care поемат излишния натиск, така че венците ви остават защитени дори и ако натискате прекомерно силно. Косъмчетата работят усилено за премахване на плаката и бактериите по линията на венците, което помага за подобряване здравето на венците. Благодарение на извития дизайн на тази глава за четка вие може да си гарантирате максимален контакт на косъмчетата.

Адаптивна технология на почистване



Получавате персонално почистване при всяко използване на четката с нашата адаптивна технология на почистване. Меките гумени страни се огъват, за да позволят на Premium Gum Care да се адаптира спрямо формата на вашите зъби и венци, поглъщайки излишния натиск при почистване и подобрявайки звуковата мощност на почистване. След това косъмчетата могат да се адаптират спрямо формата на зъбите и венците ви, за да се насладите на до 2 пъти по-голям повърхностен контакт в сравнение с обикновената четка на глава** за дълбоко почистване в труднодостъпни зони.

Кажете сбогом на плаката



Благодарение на своя гъвкав дизайн Premium Gum Care премахва до 10 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби. Тя се движи за подобряване на нашата уникална технология на почистване Philips Sonicare, така че както и да почиствате, вие получавате изключително почистване, което можете да видите и усетите.

Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Подсещане за смяна на главата на четката за зъби



Главите на четката стават по-малко ефективни след 3 месеца употреба, но с BrushSync™ ще ви бъде напомнено преди това да се случи. Интелигентната четка за зъби ще проследява колко често и колко силно почиствате и ще ви уведоми, когато е време за смяна. Нямаме интелигентна четка за зъби Philips Sonicare? Просто наблюдавайте сините резервни косъмчета и когато станат бели ще знаете, че е време за нова глава на четка.

Лесно поставяне с щракване



Главата на четка G3 Premium Gum Care се съчетава перфектно с всяка дръжка на четка за зъби Philips Sonicare, с изключение на Philips One и Essence. Просто поставете и извадете с щракване за лесна смяна и почистване.

Спокойно почистване



Всички глави на четки за зъби Philips Sonicare са безопасни и нежни към зъбите и венците. По време на изпитвания всяка глава на четка е подложена на тестове, за да гарантира издръжливост и изключителна производителност при всяко миене на зъбите.

Сдвояване в режим BrushSync™



Винаги получавате възможно най-доброто почистване с нашата функция за сдвояване на режими BrushSync™****. Главата на четката Philips Sonicare C2 Optimal Clean се синхронизира с дръжката на вашата четка за зъби Philips Sonicare**** с активирана функция BrushSync™, избирайки оптимален режим на почистване и ниво на интензивност за изключително почистване. Всичко, което трябва да направите, е да започнете да си миете зъбите.

Спецификации

Дизайн и покритие

Усещане на твърдост на косъмчетата: Нежен

Интелигентно разпознаване на главата на четката

Цвят: Бяло

Материал на главата за четка: Меки, гъвкави гумени страни

Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на сините косъмчета

Размер: Стандартна форма

Съвместимост

Система на главата за четка: Поставяне с щракване
Подходяща за следните модели: 2 серия за контрол на плаката, 2 серия за защита на плаката, 3 серия за здраве на венците, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, за децата, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Включени в комплекта

Глави за четка: 2 G3 Premium Gum Care

Качество и производителност

Резервни части: На всеки 3 месеца

Тествана: за оптимална употреба

Лечебен ефект

Здраве на венците: До 7 пъти по-здрави венци*

Отстраняване на плаката: Отстранява до 10 пъти повече плака*****



* **в режим на грижа за венците спрямо ръчна четка за зъби; измерено съгласно GBI (Gingival Bleeding Index, индекс на кръвене при гингивит)

** *от глава на четка за зъби DiamondClean

***в режим на грижа за венците спрямо ръчна четка за зъби; измерено съгласно GBI (Gingival Bleeding Index, индекс на кръвене при гингивит)

**** Режимът на сдвояване BrushSync™ е съвместим само с дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с активирана функция BrushSync™

*****в сравнение с ръчна четка за зъби