

PHILIPS

sonicare

Sonic elektrisk tannbørste
+ reisevesken - Rose

3100 series

Trykksensor

2-minutters SmarTimer

Fjerner opptil tre ganger så mye
plakk

14 dagers batterilevetid



HX3673/11



Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.

Opptil tre ganger bedre fjerning av plakk*

Sonisk teknologi kombinert med børstebevegelsen fjerner skånsomt tre ganger mer plakk* enn en manuell tannbørste.

Designed around you

- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- Gjør reisen enklere for deg
- 14 dagers batterilevetid

Optimaliser tannpussen

- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og QuadPacer

Enkel overgang til Sonicare

- Enkel start for å forenkle overgangen

Beskytter tannkjøttet

- Innebygd trykksensor beskytter tennene og tannkjøttet

Gir en overlegen rengjøring

- Fjerner opptil tre ganger så mye plakk som en manuell tannbørste
- Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss


Høydepunkter

Avansert Sonicare-teknologi




Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrek per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.

Fjerner plakk tre ganger bedre*



Det er klinisk bevist at Sonicare elektrisk tannbørste med avansert Sonicare-teknologi fjerner plakk opptil tre ganger bedre* enn en manuell tannbørste. Den fjerner plakk fra tennene og langs tannkjøttkanten samtidig som den beskytter tannkjøttet.

Beskytter tannkjøttet



Den innebygde trykksensoren registrerer automatisk trykket du bruker, varsler deg og reduserer vibrasjoner i tannbørsten automatisk

for å beskytte tannkjøttet. Tannbørsten lager en pulserende lyd som en påminnelse om å lette trykket. 7 av 10 personer syntes denne funksjonen hjalp dem til å bli bedre pussere.

SmartTimer og QuadPacer



2-minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer veileder deg til å pusse i anbefalt tid i alle områder av munnen for å sikre en fullstendig rengjøring.

Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør følge med for å være sikker på at du fortsatt får en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har børstet. BrushSync-byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip varsler deg når det er på tide å bytte ut børstehodet.

Easy-Start



Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-Start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

Lang batterilevetid



Batterilevetiden varer i opptil 14 dager, slik at du kan gå lange perioder uten å lade.

Slank reiseveske



Med den førsteklasses reisevesken kan du oppbevare tannbørsten på en hygienisk måte, mens den kompakte USB-ladebasen vår holder deg oppdatert når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, men laderen er løsningen for lengre turer.

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: DC5V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager*****

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Sukkerrose

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Byttepåminnelse med BrushSync:

Byttepåminnelse, Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode, Påminnesikonet lyser opp, for å alltid sikre best resultat

Deler som medfølger

Håndtak: 1 3100-serien

Reiseetui: 1

Lader: 1

Børstehode: 1 C1 ProResults-standard

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil tre ganger mer plakk*

Hastighet: Opptil 31 000 børstebevegelser/min

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

