

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая  
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 5100

Встроенный датчик давления

3 режима

Функция BrushSync

Дорожный футляр



HX6857/35



## Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами
- Более белые зубы всего через одну неделю

### Создано для вас

- Следит за длительностью чистки
- Комфорт в поездке

### Инновационная технология

- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

### Повысьте эффективность чистки зубов

- Выберите подходящий режим

## Основные особенности

### Возвращает зубам естественную белизну



Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

### Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

### Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

### Три режима



Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

### Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

### Отслеживает уровень силы нажатия



Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

### BrushSync: напоминания о замене



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

### Таймеры



Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

### Удобный дорожный футляр и зарядное устройство



Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

# Характеристики

## Мощность

Напряжение: 110—220 В

## Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Тип элемента питания: Литий-ионный

## Дизайн и отделка

Цвет: Черный и серый, Белый и мятный

## Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

## Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень

заряда аккумулятора

Время работы: До 2 недель

Распознавание чистящей насадки: Подбор оптимального режима

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

## В комплекте

Ручка: ProtectiveClean, 2 шт.

Зарядное устройство: 1

Насадки: Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.

Дорожный футляр: 2

## Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели, Снижает риск возникновения кариеса

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

## Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

## Технология интеллектуального датчика

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

