

PHILIPS

sonicare

Электрическая
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 4300

Встроенный датчик давления

1 режим чистки

Функция BrushSync



HX6807/04



Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Удаляйте до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Создано для вас

- Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare
- Следит за длительностью чистки
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

Инновационная технология

- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

Основные особенности

Попрощайтесь с зубным налетом



Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.

Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Уникальная звуковая технология



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Отслеживает уровень силы нажатия



Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.


BrushSync: напоминания о замене



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная

щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

С легкостью привыкайте к новым ощущениям



Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

Таймеры



Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

Характеристики

Мощность

Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Белый и мятный

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Время работы: До 2 недель

В комплекте

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Насадки: C2 Optimal Plaque Defence, 1 шт.

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Снижает риск возникновения кариеса

Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*

Таймер: Функции Quadraseg и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

2 уровня интенсивности: Низкий, Высокий

Технология интеллектуального датчика

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

