

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая  
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 4500

Встроенный датчик давления

2 режима чистки

Функция BrushSync



HX6888/90



## Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Более белые зубы всего через одну неделю

### Инновационная технология

- Мягкое давление для легкой чистки
- Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

### Улучшает состояние полости рта пациентов

- Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

### Повысьте эффективность чистки зубов

- Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

### Создано для ваших пациентов

- Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке
- Следит за длительностью чистки

# Основные особенности

**Возвращает зубам естественную белизну**



Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

**Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)**



Режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета или полирует зубы. Режим White (Осветление) удаляет потемнения с поверхности эмали.

**Безопасно и бережно**



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающей состояние десен и отлично подходящей тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

**Вы слишком сильно давите на щетку!**



Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

**Технология BrushSync**



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

**Интеллектуальные напоминания о замене**



Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

**Таймеры**



Благодаря QuadPacer пациенты будут знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

**Технология Philips Sonicare**



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

**Функция Easy-start**



Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

# Характеристики

## Питание

**Напряжение:** 110—220 В

## Технические характеристики

**Батарея:** Перезарядка

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** До 2 недель

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Белый и голубой

## Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

## Удобство использования

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки

**Индикатор батареи:** Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

**Время работы:** До 2 недель

## В комплекте

**Ручка:** ProtectiveClean, 1 шт.

**Зарядное устройство:** 1

**Насадки:** Компактная насадка W2c Optimal White, 1 шт.

## Качество чистки

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Польза для здоровья:** Снижает риск возникновения кариеса

**Таймер:** Функции Quadpacer и SmartTimer

**Эффект осветления:** Более белые зубы за 1 неделю

**Оценка силы нажатия:** Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

**Белый:** Удаление поверхностных потемнений эмали

**2 уровня интенсивности:** Низкий, Высокий

## Технология интеллектуального датчика

**Датчик давления:** Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

**BrushSync: напоминания о замене:** Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

