

PHILIPS

sonicare

Bàn chải điện sonic

3100 series

Công nghệ Sonic

Cảm biến áp lực

Bộ định giờ góc 30 giây và Bộ định giờ thông minh

Thiết kế mảnh tiện dụng



HX3671/54



Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic! Loại bỏ mảng bám nhiều hơn tới gấp 3 lần*

Công nghệ điện sóng âm (Sonic) kết hợp với chuyển động chải sẽ nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám răng hơn gấp 3 lần so với bàn chải thường.

Được thiết kế để phục vụ bạn

- Thiết kế tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng giúp dễ cầm và sử dụng bàn chải
- Thời lượng pin dài 14 ngày
- Luôn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

Tối ưu hóa trải nghiệm đánh răng của bạn

- Tối ưu hóa trải nghiệm đánh răng của bạn với Bộ định giờ thông minh và Bộ định giờ góc 30 giây

Dễ dàng chuyển đổi sang Sonicare

- Easy-Start giúp dễ dàng chuyển đổi

Bảo vệ nướu răng của bạn

- Cảm biến lực ấn tích hợp bảo vệ răng và nướu của bạn

Đánh răng sạch sẽ vượt trội

- Loại bỏ mảng bám gấp 3 lần* so với bàn chải thường
- Công nghệ độc đáo của chúng tôi mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ mà vẫn nhẹ nhàng

Những nét chính

Công nghệ Sonicare tiên tiến




Chuyển động rung mạnh mẽ của lông bàn chải giúp đưa các bong bóng siêu nhỏ vào sâu giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu để mang lại trải nghiệm sảng khoái. Bạn sẽ nhận được hiệu quả tương đương hai tháng đánh răng bằng bàn chải thường chỉ trong 2 phút.** 31000 lần chải mỗi phút nhẹ nhàng làm sạch răng, phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng tối ưu hàng ngày.

Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 3 lần*



Bàn chải điện Sonicare có công nghệ sonic tiên tiến được chứng minh lâm sàng giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 3 lần trên răng và dọc theo đường viền nướu đồng thời bảo vệ nướu răng của bạn

Bảo vệ nướu răng của bạn



Cảm biến lực ấn tích hợp tự động phát hiện lực ấn của bạn, cảnh báo bạn và tự động giảm độ rung của bàn chải để giúp bảo vệ nướu răng của bạn. Bàn chải sẽ phát ra âm xung để nhắc bạn giảm lực ấn. 7 trong 10 người nhận thấy tính năng này giúp họ đánh răng hiệu quả hơn.

Bộ định giờ thông minh và Bộ định giờ góc 30 giây



Bộ định giờ thông minh 2 phút và Bộ định giờ góc 30 giây hướng dẫn bạn chải trong thời gian khuyến nghị ở tất cả các khu vực trong miệng để đảm bảo làm sạch hoàn toàn.

Được thiết kế để phục vụ bạn



Thiết kế gọn, nhẹ và thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng giúp dễ dàng cầm và sử dụng bàn chải để bạn có thể làm sạch răng miệng hiệu quả mà không bị mỏi tay.

Nhắc nhở thay thế BrushSync



Tất cả đầu bàn chải đều bị mòn theo thời gian, vì vậy bạn sẽ muốn theo dõi đầu bàn chải để đảm bảo bạn vẫn đạt được hiệu quả đánh răng tốt nhất. Công nghệ BrushSync của chúng tôi theo dõi thời gian bạn đã sử dụng đầu bàn chải và lực đánh răng của bạn. Tín hiệu nhắc thay thế BrushSync trên tay cầm và một tiếng bíp ngắn sẽ cho bạn biết khi đến lúc cần thay đầu bàn chải.

Easy-Start



Chương trình Easy-Start của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn tăng dần cường độ đánh răng trong 14 lần đầu tiên bạn sử dụng bàn chải mới.

Thời lượng pin lâu



Thời lượng pin dài đến 14 ngày, cho phép bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần sạc.

Các thông số

Công suất

Điện áp: DC5V

Đặc điểm kỹ thuật

Pin: Có thể sạc lại

Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin): 14 ngày*****

Kiểu pin: Lithium ION

Thiết kế và hoàn thiện

Màu sắc: Đen

Dịch vụ

Bảo hành: Bảo hành giới hạn 2 năm

Dễ sử dụng

Kết cấu đầu bàn chải: Đầu bàn chải nhún vào tay cầm để dàng

Chỉ báo pin: Đèn hiển thị trạng thái pin

Tay nắm: Thiết kế mảnh tiện dụng

Nhắc nhở thay thế BrushSync: Nhắc nhở thay thế, Luôn biết khi nào cần, thay đầu bàn chải, Biểu tượng nhắc nhở sáng lên, để luôn đảm bảo hiệu quả tốt nhất

Bộ phận đi kèm

Bộ sạc: 1

Đầu bàn chải: 1 W2 Optimal Black

Tay nắm: 1 Dòng 3100

Hiệu suất làm sạch

Hiệu suất: Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 3 lần*

Bộ hẹn giờ: Bộ định giờ góc 30 giây và Bộ định giờ thông minh

Phản hồi áp lực: Tay cầm rung để cảnh báo người dùng

Chế độ

Làm sạch: Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày

Công nghệ Cảm biến thông minh

Cảm biến áp lực: Cảnh báo khi đánh răng quá mạnh

Nhắc nhở thay thế BrushSync: Luôn biết khi nào cần, thay đầu bàn chải

