



Philips
Défroisseur à main -
Reconditionnée

1 000 W, jusqu'à 20 g/min

Défroissage vertical
Réservoir d'eau fixe de 60 ml



GC300

Une solution compacte pour un défroissage facile

Le compagnon idéal de votre fer. S'utilise sans table à repasser.

Ce défroisseur à main est idéal pour les tissus délicats, les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements et les tissus d'ameublement, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !

Défroissage rapide

- Débit de vapeur continu automatique pour un défroissage facile
- Brosse pour les tissus les plus épais

Facile à utiliser et sûr

- Sûr pour tous les textiles repassables, sans risque de brûlure
- Plus besoin de table à repasser
- Design compact pratique à utiliser, à ranger et à transporter
- Cordon de 2 m pour une plus grande portée

Rafraîchit les vêtements sans lavage ni nettoyage à sec

- La vapeur continue élimine les odeurs et 99,9 %* des bactéries

PHILIPS

Points forts

Sûr pour tous les tissus repassables



Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez repasser avec la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.

Débit vapeur continu



La pompe électrique fournit automatiquement un débit de vapeur continu pour un défroissage facile et rapide.

Plus besoin de table à repasser



Utilisez le défroisseur directement sur vos vêtements sur cintre, pour un défroissage facile et sans contrainte, sans table à repasser.

Brosse




La brosse ouvre les fibres du tissu et permet une meilleure pénétration de la vapeur. Elle convient particulièrement bien aux vêtements les plus épais tels que les vestes et les manteaux. Elle peut également vous aider à éliminer les saletés et les éclaboussures.

Design ergonomique



Le défroisseur à main est conçu de manière ergonomique pour être compact, léger et agréable à utiliser. Appuyez tout simplement sur la gâchette et regardez les plis disparaître.

Bactéries éliminées à 99,9 %*



La vapeur rafraîchit vos vêtements et élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries*. Des lavages et nettoyages à sec moins fréquents permettent d'économiser du temps et de l'argent, tout en limitant l'usure des vêtements.

Cordon de 2 m



Pour une plus grande portée

Caractéristiques

Accessoires inclus

- Brosse
- Gobelet de remplissage

Simplicité d'utilisation

- Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie
- Capacité du réservoir d'eau: 60 ml
- Réservoir d'eau fixe
- Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
- Longueur du cordon d'alimentation: 2 m
- Toujours prête à l'emploi: Voyant

Élimination rapide des faux plis

- Alimentation: 1 000 W

- Débit vapeur continu: Jusqu'à 20 g/min
- Tension: 220-240 V
- Toujours prête à l'emploi: <1 minute(s)

Taille et poids

- Dimensions de l'emballage (l x H x L):
38 x 12,8 x 15 cm

Efficacité éco-énergétique

- Emballage du produit: 100 % recyclable
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Garantie

- Garantie internationale de 2 ans



Date de publication
2022-09-13

Version: 1.1.2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.