

# PHILIPS

## sonicare

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

W3 Premium White

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX9062/33



## Более белоснежная и сияющая улыбка

Удаляет на 100 % больше потемнений всего за 3 дня\*

Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня.

### Инновационная технология

- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*\*
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

### Разработана для достижения наилучшего результата

- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

### Для идеальной белизны зубов


- Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня\*

### Глубокая очистка с Philips Sonicare

- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность\*\* для тщательной чистки без лишних усилий

# Основные особенности

## Белоснежная улыбка — еще быстрее



Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

## Адаптивная технология чистки



Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза больше поверхности\*\*, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

## Попрощайтесь с зубным налетом



Premium White обеспечивает превосходные результаты чистки и осветления зубов. Благодаря гибкой форме насадка удаляет в 10 раз больше налета\*\*\* с зубов и вдоль линии десен. Тщательная чистка и видимый результат.

## Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

## Подсказки о замене насадки



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

## Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

## Простая установка



Насадка Premium White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

## Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки\*\*\*. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречное отбеливание. Вам потребуется просто начать чистку.

# Характеристики

**Дизайн и отделка****Распознавание чистящей насадки****Жесткость щетинок:** Средней жесткости**Цвет:** Черный**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные щетинки выцветают**Материал насадки щетки:** Мягкие и гибкие резиновые ребра**Размер:** Стандартный**Совместимость****Система чистящих насадок:** Сменные**Подходит для этих моделей:** 2 Series борется с налетом, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp**В комплекте****Насадки:** Стандартные насадки W3 Premium White, 2 шт.**Качество и эффективность****Замена:** Каждые 3 месяца**Протестировано:** Для оптимального использования**Польза для здоровья****Удаление налета:** В 10 раз более эффективное удаление налета\*\*\*\***Осветление:** Удаляет на 100 % больше потемнений\*

\* в режиме White+ при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей, по сравнению с обычной зубной щеткой

\*\* Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

\* по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean

\*\*\*\*По сравнению с обычной ручной зумкой щеткой