

# PHILIPS

## sonicare

Набор стандартных  
насадок для зубной щетки

3 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX9073/33



## Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

### Для полноценной заботы о зубах и деснах

Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета\* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели\*\*\*, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня\*.

#### Инновационная технология

- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*\*\*

#### Разработана для достижения наилучшего результата

- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

#### Глубокая очистка с Philips Sonicare

- Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность\*\* для тщательной чистки без лишних усилий

#### Для исключительной заботы о зубах и деснах

- Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня\*
- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели\*\*\*


# Основные особенности

## Попрощайтесь с зубным налетом



Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках\*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

## Акцент на здоровье десен



Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. Поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

## Белоснежная улыбка — еще быстрее



Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

## Функция подключения BrushSync



Функция подключения BrushSync™ обеспечивает идеальную чистоту при каждой чистке\*\*\*\*. Чистящие насадки Premium синхронизируются с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\*\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку, отбеливание и уход за деснами. Просто начните чистить зубы.

## Адаптивная технология чистки



Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Control, Premium Gum Care и Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Насадки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность\*\*, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

## Технология Philips Sonicare




Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

## Подсказки о замене насадки



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

## Простая установка



Чистящие насадки Premium Plaque Control, Premium White и Premium Gum Care легко и надежно крепятся на ручке зубной щетки Philips Sonicare. Для замены насадки просто снимите ее. Благодаря такой конструкции уход за насадкой и ее очистка становятся чрезвычайно простыми. Чистящие насадки Premium подходят для всех щеток, кроме PowerUp Battery и Essence.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Жесткость щетинок:** Средняя

**Цвет:** Черный

**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные щетинки выцветают

**Материал насадки щетки:** Мягкие и гибкие резиновые ребра

**Размер:** Стандартный

## Совместимость

**Система чистящих насадок:** Сменные

**Функция подключения BrushSync**

**Подходит для этих моделей:** 2 Series борется с

налетом, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

## В комплекте

**Насадки:** C3 Premium Plaque Defence, 1 шт., W3 Premium White, 1 шт., G3 Premium Gum Care, 1 шт.

## Качество и эффективность

**Замена:** Каждые 3 месяца

**Протестировано:** для оптимального использования

## Польза для здоровья

**Здоровье десен:** Состояние десен в 7 раз лучше\*

**Удаление налета:** Удаляет в 10 раз больше налета\*

**Осветление:** Удаляет на 100 % больше потемнений\*

