

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

3100 Series

Technologie Sonicare

Capteur de pression

QuadPacer et SmarTimer

Design ergonomique
ultracompact



HX3681/03



Dites adieu au brossage manuel : adoptez Sonicare.

Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire*

La technologie Sonicare associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois plus efficace* qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Longue autonomie de 14 jours
- Grâce à son design ergonomique, la brosse à dents est facile à tenir et à utiliser
- Choisissez entre 2 niveaux d'intensité

Optimisez votre brossage

- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

Adoptez Philips Sonicare en toute simplicité

- Programme Easy-Start pour faciliter la transition

Protège vos gencives

- Le capteur de pression intégré protège vos dents et vos gencives

Assure un nettoyage optimal

- Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur


Caractéristiques

Fonction Easy-Start



Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

Une batterie longue durée



14 days

Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

Protège vos gencives



Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous

rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*



Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu'à 3 fois plus efficacement* qu'une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.

Technologie avancée Philips Sonicare



Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Conçu pour s'adapter à vos besoins



Grâce à son design fin, léger et ergonomique, cette brosse à dents est facile à tenir et à utiliser, pour un nettoyage impeccable sans effort.

SmartTimer et QuadPacer



La fonction SmartTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

2 réglages d'intensité



Choisissez entre 2 niveaux d'intensité pour un brossage plus confortable.

Spécifications

Alimentation

Tension: DC5V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 14 jours

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Accessoires inclus

Chargeur: 1

Manche: 1 Série 3000

Tête de brosse: 1 C1 ProResults standard

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

