





Philips SmartPro Active
Робот-пылесос

Запасной комплект

2 сменных фильтра
1 пара щеток
3 салфетки для уборки



FC8068/01

Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

Сменный комплект аксессуаров для SmartPro Active

Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Active. В комплект входят 2 фильтра, 1 пара щеток и 3 салфетки для уборки. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

Фильтры выходящего воздуха для оптимальной производительности

- Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

Удлиненные боковые щетки для уборки в углах

- Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

Салфетки для уборки, удаляющие даже самую мелкую пыль

- Повышенная эффективность очистки: собирает даже самую мелкую пыль

PHILIPS

Характеристики

Характеристики аксессуаров

- Количество дисков: 3
- Количество фильтров выходящего воздуха: 2
- Количество боковых щеток: 1 пара

Подходит для

- SmartPro Active: FC8810–FC8820

В комплекте:

- Выходной фильтр
- Боковая щетка
- Тщательная сухая уборка


Особенности

Замена каждые 4 месяца



Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

Замена каждый год



Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

Повышенная эффективность очистки



Повышенная эффективность: очищает пол даже от самой мелкой пыли



Дата выпуска 2023-04-29

Версия: 4.0.1

EAN: 87 10103 74415 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com