



Philips
Cartouche filtrante

HD5040

Pour alimenter votre moussEUR à lait

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Ce filtre BRITA INTENZA+ HD5040/01 assure une excellente protection contre les dépôts de calcaire dans l'eau que vous utilisez pour le café. Il est compatible avec différentes machines à café, dont la Talea, la Xelsis, la Royal, la Syntia et l'Exprelia.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

• Adapté aux types de produits: 10000100, 10000101, 10000102, 10000103, 10000104, 10000105, 10000176, 10000177, 10000178, 10000179, 10000223, 10000224, 10000225, 10000226, 10000240, 10002600, 10000241, 10000242, 10000243, 10000264, 10000265, 10000290, 10000291, 10000300, 10000321, 10001256, 10001258, 10001311, 10001312, 10001322, 10001323, 10001383, 10001533, 10001536, 10001537, 10001538, 10001539, 10001553, 10001556, 10001557, 10001558, 10001559, 10001563, 10001566, 10001568, 10001569, 10001760, 10001835, 10001836, 10001837, 10001838, 10001839, 10001852, 10001860, 10001861, 10001862, 10001863, 10001864, 10001865, 10001866, 10001867, 10001868, 10001869, 10001871, 10001873, 10001876, 10001877, 10001880, 10001881, 10002676, 10002681, 10002682, 10002683, 10002737, 10002753, 10002770, 10002771, 10002772, 10003017, 10002773, 10002775, 10003056, 10002776, 10002777, 10003060, 10002778, 10002811, 10002812, 10002822, 10002826, 10002827, 10002828, 10002829, 10002832, 10002833, 10002834, 10003058, 10002835, 10003057, 10002861, 10002866, 10002869, 10002880, 10002921, 10002922, 10002923, 10002924, 10002925, 10002927, 10002928, 10003050, 10003051, 10003052, 10003053, 10003064, 10003065, 10003066,

10003085, 10003120, 10003121, 10003122, 10003123, 10003250, 10003251, 10003252, 10003271, 10003279, 10003297, 10003298, 10003299, 10003311, 10003312, 10003313, 10003314, 10003315, 10003320, 10003321, 10003322, 740807010, 740825253, 740825310, 740825353, 740825410, 740825453, 740826353, 0351.00B.77C, 0351.00J.77R, 0351.00K.77V, 0351.0RC.77J, 0354.00B.71C, 0354.0AU.71L, 0354.0CN.71X, 0354.0RC.71N, 0360.0AU.71L, 0366.00B.77C, 0366.00I.77C, 0366.0AU.77L, 0366.0CH.77E, 10002685, 10002686, 10002920, 10002926, 10003054, 10003055, 10003286, 10003287, 10003326, 10003327, 10003402, 10003403, 10003404, 10003450, 10003470, 10003471, 10003481, 10003501, 10003521, 10003522, 10003523, 10003524, 10003525, 10003526, 10003560, 10003562, 10003563, 10003564, 10003565, 10003566, 10003567, 10003568, 10003569, 10003570, 10003571, 10003572, 10003573, 10003574, 10003575, 10003576, 10003577, 10003578, 10003579, 10003598, 10003604, 10003605, 10003606, 10003607, 10003608, 10003609, 10003610, 10003611, 10003612, 10003613, 10003722, 10003723, 10003738, 10003739, 10003760, 10003761, 10003762, 10003766, 10003767, 10003768, 10003769, 10003773, 10003804, 10003805, 10003807, 10003808, 10003811, 10003812, 10003824

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2022-03-29

Version: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com