

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



RO **Manual de utilizare**

PHILIPS



Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Nu introduceți obiecte metalice în grilajele pentru aer, pentru a evita electrocutarea.
- Nu blocați niciodată grilajul pentru aer.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.



- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.
- Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească pentru câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verificați grilajul pentru a vă asigura că nu este blocat cu puf, păr etc.

Nivel de zgomot: $L_c = 80 \text{ dB(A)}$

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Mediu

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veți ajuta la protejarea mediului.



2 Uscăți-vă părul

- 1 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
- Pentru uscare precisă, atașați concentratorul (①) pe uscător (③). Pentru a deconecta, trageți-l de pe aparat.
- Pentru a vă îndrepta părul în timpul uscării, atașați accesoriul pentru îndreptare (②) pe uscător (③).

- ↳ Pentru a deconecta, apăsați ambele butoane de eliberare (④) simultan și trageți-l de pe uscător.
- 2 Reglați comutatorul pentru jet de aer (⑦) la **I** pentru jet de aer delicat și coafare ușoară, sau la pentru **II** jet de aer puternic și uscare rapidă.
- Funcția de ionizare se activează când este selectat fluxul de aer. Funcția oferă un plus de strălucire și reduce aspectul creț.
- ↳ Când este activată funcția, se poate percepe un miros specific. Este un lucru normal și este cauzat de ionii generați.
- 3 Reglați comutatorul pentru temperatură (⑧) la ☞ pentru jet de aer fierbinte, ☜ pentru jet de aer cald sau ● pentru jet de aer rece. Apăsați butonul pentru jet de aer rece (⑨) pentru jet de aer rece, pentru a vă fixa coafura.

cu accesoriul de îndreptare:

Notă: Pentru îngrijire optimă, temperatura de funcționare a uscătorului este limitată când este atașat accesoriul pentru îndreptare.

- 1 Pieptănați-vă părul și luați o șuviță pentru îndreptare.
- 2 Puneți capetele accesoriului pentru îndreptare pe cap, la rădăcina buclei, pentru a prinde părul în pieptene.
- 3 Trageți în jos accesoriul pentru îndreptare cu părul prins.
Notă: Prindeți întotdeauna vârfurile părului când folosiți accesoriul pentru îndreptare.
↳ Capul pivotant ghidează optim părul prin accesoriul pentru îndreptare.
↳ Zona pufoasă din extremitatea accesoriului pentru îndreptare adaugă strălucire părului după ce a fost îndreptat cu pieptenele.
- 4 Repetați pașii 2 - 3 cu alte bucle până ce ați îndreptat și uscat tot părul.

După utilizare:

- 1 Opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- 2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
- 3 Scoateți grilajul de admisie a aerului (⑤) de pe aparat, pentru a elimina firele de păr și praful.
- 4 Curățați aparatul cu o cârpă umedă.

- 5 Depozitați-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl puteți suspenda de la agățătoare (⑥).

3 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl puteți găsi în certificatul de garanție universal). Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20721



100% recycled paper
100% papier recyclé