

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hairdryer

HP8296/00




---

FA

راهنمای کاربر

---

**PHILIPS**



به دنیای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ثبت نام کنید.

## ۱ مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

• هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.

• اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‌کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشید.  
استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می‌شود حتی اگر خاموش باشد.

• هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.

• اشیاء فلزی را در دریچه های هوا وارد نکنید. چون احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

• هرگز دریچه های هوا را مسدود نکنید.

• قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.

• از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنمای استفاده نکنید.

• از دستگاه برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید.

• وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.

• همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.

• هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که فیلیپس آن ها را توصیه نمی‌کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

• سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.



• درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض کنید.

• کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا جریه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.

• کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.  
برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.

• اگر دستگاه بیش از حد گرم شد، به طور خودکار خاموش می شود. دستگاه را از برق کشیده و بگذراند برای چند دقیقه خنک شود. قبل از این که دوباره دستگاه را روشن کنید، دریچه ها را بررسی کنید که با مو، پر و غیره مسدود نشده باشند.

## میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمایی، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.



## محیط زیست

پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زیاله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

## 2 خشک کردن موها

برای تطبیق با ولتاژ برق محلی، کلید ولتاژ دوتایی (۵) را تنظیم کنید.

1

دوشاخه را به پریز برق بزنید.

2

- برای خشک کردن بهتر و دقیق‌تر، متمرکز کننده (۳) را به سشوار (۴) وصل کنید.

- برای جدا کردن متمرکز کننده، آن را از سشوار بیرون بکشید.

3

برای جریان هوای داغ و قوی و خشک کردن سریع موها، کلید جریان هوا (۱) را روی

II. برای جریان هوای گرم و آرام و خشک کردن موهای کوتاه یا حالت دادن مو، روی

I. یا برای خاموش کردن، روی ○ تنظیم کنید. دکمه هوای خنک (۲) را فشار دهید تا هوای خنک جریان یافته و حالت موی شما ثبت شود.

پس از استفاده

1

دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.

2

دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.

3

دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

4

دستگاه را جمع کنید (۷).

5


و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می‌توانید سشوار

را با حلقه‌ی آویز (۶) آویزان کنید یا آن را در کیف ارائه شده قرار دهید.

3

## 3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات یا رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت فیلیپس به آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در کشور خود تماس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مرکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20472

100% recycled paper  
100% papier recyclé