

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



SK Príručka užívateľa

PHILIPS



Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Do mriežok na vstup a výstup vzduchu nezasúvajte kovové objekty. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy neblokujte mriežku na vstup vzduchu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Siet'ový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.



- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalátora.
- Ak sa zariadenie prehreje, automaticky sa vypne. Odpojte zariadenie zo siete a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím zariadenia skontrolujte, či nie sú mriežky upchaté chuchvalcami prachu, vlasmi a pod.

Deklarovaná hodnota emisie hluku je 80 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete so zariadením zaobchádzať primerane a v súlade s pokynmi v tomto návode, podľa dostupných vedeckých poznatkov bude jeho používanie bezpečné.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.



2 Sušenie vlasov

1 Pripojte zástrčku do siet'ovej zásuvky.

- Ak chcete, aby bolo sušenie ešte presnejšie, pripojte koncentrátor (①) na fén (③). Ak ho chcete odpojiť, potiahnutím ho oddeľte od fénu.
- Ak chcete počas sušenia svoje vlasy aj vyrovnávať, nasadte vyrovnávací nástavec (②) na fén (③).

- ↳ Ak ho chcete odpojiť, stlačte súčasne obe tlačidlá uvoľnenia (④) a potiahnutím ho oddelíte od fénu.
- 2 Nastavením prepínača prúdu vzduchu (⑦) na stupeň **I** spustíte jemný prúd vzduchu na tvarovanie účesu. Nastavenie na stupeň **II** zapne silný prúd vzduchu a umožní rýchle sušenie.
- Funkcia vytvárania iónov sa spustí, keď vyberiete niektoré z nastavení prúdu vzduchu. Funkcia dodáva vlasom vyšší lesk a znižuje ich pochlpenie.
 - ↳ Keď je funkcia zapnutá, môžete cítiť zvláštnu vôňu. Spôsobujú ju vzniknuté ióny a je prirodzenou súčasťou ich tvorby.
- 3 Nastavením prepínača teploty (⑧) na stupeň **℘** zapnete prúd horúceho vzduchu. Prepnutím na stupeň **ℤ** zapnete prúd teplého vzduchu a na stupni ● sa zapne prúd studeného vzduchu. Stlačením tlačidla dávky studeného vzduchu (⑨) zapnete prúd studeného vzduchu, ktorý zafixuje Váš účes.

Pomocou vyrovnávacieho nástavca:

Poznámka: Kvôli optimálnej starostlivosti o vlasy je počas pripojenia vyrovnávacieho nástavca prevádzková teplota fénu obmedzená.

- 1 Rozčešte si vlasy a oddelíte prameň, ktorý budete vyrovnávať.
- 2 Špičky vyrovnávacieho nástavca priložte k pokožke hlavy až ku koreňom prameňa vlasov, aby ste tak zachytili vlasy do hrebeňa.
- 3 Vyrovnávací nástavec ťahajte vo vlasoch smerom nadol.

Poznámka: Keď prechádzate nástavcom vo vlasoch, vždy pridržiadajte končeky vlasov prstami.

↳ Výkyvná hlava optimálne vedie vlasy cez vyrovnávací nástavec.

↳ Zúžená oblasť na vrchu vyrovnávacieho nástavca dodá po vyrovnaní vlasom lesk.

- 4 Kroky 2 až 3 opakujte aj pri ostatných prameňoch vlasov, až kým ich všetky nevyrovnáte a neusušíte.

Po použití:

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zložte mriežku na vstup vzduchu (⑤) zo zariadenia a odstráňte vlasy a prach.

- 4 Zariadenie očistite navlhčenou tkaninou.
- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (⑥).

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo na toto stredisko nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20721



100% recycled paper
100% papier recyclé