

BH02029
BHD02029

Use manual	IT	Manual del usuario
EN	English	EN
DE	Deutsch	DE
ES	Español	ES
FR	Français	FR
IT	Italiano	IT
JA	日本語	JA
KL	Malay	KL
NL	Nederlands	NL
PT	Português	PT
RU	Русский	RU
SV	Svenska	SV
TH	ไทย	TH
TR	Türkçe	TR
UK	Українська	UK
VN	Việt Nam	VN
ZH-CN	中文(简体)	ZH-CN
ZH-TW	中文(繁體)	ZH-TW

PHILIPS

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. It should be taken to a collection point for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Dry your hair

- 1 Connect the plug to a power supply socket.
- 2 Attach the nozzle to the power head for dry.
- 3 Adjust the airflow switch (3) to 1 for gentle airflow and styling or 2 for strong airflow and fast drying.
- 4 Adjust the temperature switch (4) to 1 for hot or 2 for cool.
- 5 Use the diffuser to dry your hair at a constant drying temperature, or use the nozzle for a hot or cold blast.
- 6 When the appliance is continuously used, ions are automatically and continuously generated, reducing hair loss and providing additional shine. A special ionic effect is used. It is normal and caused by the ions which are generated.

After use:

- 1 Switch off the appliance and unplug it.
- 2 Place it on a heat-resistant surface and let it cool down.
- 3 To disconnect the nozzle, pull it off the hair dryer.
- 4 Clean the appliance by a damp cloth.
- 5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the drying loop (5).

3 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit www.philips.com/welcome or contact your Philips dealer. The Philips Customer Care Centre in your country (you find the address on the back of the appliance) can help you. There is no Consumer Care Centre in your country, you find the address on the back of the appliance.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and before it is repaired.

WARNING: Do not use this appliance near water.

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Always unplug the appliance after use.

If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.

Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.

Never block the air grilles.

Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.

Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.

Do not use the appliance on artificial hair.

When the appliance is connected to the power, never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

Do not wind the mains cord around the appliance.

Wait until the appliance has cooled down before you store it.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Do not operate the appliance with wet hands.

Always return the appliance to a Philips service centre or to a Philips dealer for examination or repair. Repair by unqualified persons could result in an extremely hazardous situation for the user.

2 Tørring af håret

- 1 Sæt strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

Electromagnetic Interference (EMI)

Dele Philips-apparat overholder alle fransiske gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Dele symbol betyder at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/76/EU). Vellyst det til en separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af affald er vigtigt for miljøet og menneskers sundhed.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

Electromagnetic Interference (EMI)

Dele Philips-apparat overholder alle fransiske gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Dele symbol betyder at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/76/EU). Vellyst det til en separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af affald er vigtigt for miljøet og menneskers sundhed.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

2 Tørring af håret

- 1 Slut strømkablet i stikkontakt.
- 2 Sæt mundstykket (3) på hårtørreren.
- 3 Juster luftstrømsknappen (3) til 1 for blid luftstrøm og styling eller 2 for stærk luftstrøm og hurtig tørring.
- 4 Juster temperaturregleren (4) til 1 for varm luftstrøm eller 2 for kold luftstrøm.
- 5 Brug diffuseren til at tørre håret ved konstant tørringstemperatur eller brug mundstykke til varm eller kold blæst.
- 6 Når apparatet bruges kontinuerligt, genereres ioner automatisk og kontinuerligt, hvilket reducerer hårtab og giver ekstra glans. Et specielt ioneffekt bruges. Dette er normalt og forårsager ikke skade på håret.

Electromagnetic Interference (EMI)

Dele Philips-apparat overholder alle fransiske gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Dele symbol betyder at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/76/EU). Vellyst det til en separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af affald er vigtigt for miljøet og menneskers sundhed.

2

