

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hairdryer

HP8203

HP8202

HP8201

HP8200




---

LT      Vartotojo vadovas

---

# PHILIPS



Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti Philips siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- Įspėjimas: Nenaudokite šio prietaiso arti vandens.
- Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelią grėsmę, net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, į oro įleidimo groteles nekiškite metalinių daiktų.
- Niekada neuždenkite oro įleidimo grotelių.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba tų, kurių „Philips“ nerekomenduoja. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.



- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia automatiškai. Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį kelioms minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar grotelės neužkimštos pūkiais, plaukais ir pan.

Triukšmo lygis:  $L_c = 80 \text{ dB [A]}$

## Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugus naudoti.

## Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.



## 2 Išdžiovinkite plaukus

1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.

- Kruopščiam džiovinimui prijunkite antgalį (①) prie džiovintuvo (③).
- **Tik HP8203/HP8201:** Norėdami sukurti didesnes garbanas ir stangrų stilių, prijunkite purenimo šepetį (②) prie džiovintuvo (③).
- Norėdami nuimti priedą, traukite jį nuo plaukų džiovintuvo.

- 2 Nustatykite temperatūros jungiklį (⑥) ir oro srovės nustatymo jungiklį (⑦) į tinkamas pozicijas. Paspauskite ❄ vėsaus srauto mygtuką (⑤), jei norite vėsiu oro srautu užfiksuoti šukuoseną.

| Jungiklis   | Nustatymai            | Funkcija                                                            |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Temperatūra | ⌚ Greitas džiovinimas | Greitai išdžiovinkite šlapius plaukus                               |
|             | ⌚ Šilumos apsauga     | Švelniai džiovinkite plaukus vienodoje 57 °C laipsnių temperatūroje |
|             | ● Vėsi apsauga        | Džiovinkite plaukus rūpestingai ir suteikite jiems žvilgesio        |
| Oro srovė   | II                    | Stiprus oro srautas ir greitas džiovinimas                          |
|             | I                     | Švelnus oro srautas ir modeliavimas                                 |
|             | ○                     | išjunkite                                                           |


- **Tik HP8203/HP8202:** Prietaise įrengta jonų funkcija, suteikianti papildomo žvilgesio ir sumažinanti garbanojimąsi. Įjungus prietaisą, automatiškai įsijungia ir jonizavimo funkcija, o jonizavimo indikatoriaus lemputė (④) užsidega.
  - ➔ Veikiant šiai funkcijai, galite pajusti specifinį kvapą. Tai normalu. Kvapas susidaro dėl jonų generacijos.
- **Tipams HP8203/HP8201 su purenimo šepečiu:**
  - ➔ Norėdami pakelti šaknis, įstatykite dyglius į plaukus ir atlikite sukamus judesius.
  - ➔ Ilgiems plaukams: paskleiskite sruogas ant šepečio viršaus arba braukite plaukus šepečio dygliais žemyn.
  - ➔ Norėdami sumodeliuoti garbanotus arba banguotus plaukus, palaikykite šepetį 10-15 cm nuotolyje ir leiskite plaukams pamažu išdžiūti.

### Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste.
- 4 Sulankstykite prietaisą (⑧).
- 5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑨)

## 3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu [www.philips.com](http://www.philips.com) arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21682



100% recycled paper  
100% papier recyclé